

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-speler

3D-afspeelmogelijkheid

Wi-Fi-Ready

Zwart aluminium

BDP7500B2



Design en prestaties in zuiverste vorm

Laat u meevoeren door de meest realistische HD-audio ooit. Profiteer niet alleen van grootse prestaties, maar ook van een prachtig aluminiumontwerp en 7.1-audio-uitgangen. Dankzij CinemaPerfect HD zijn Blu-ray-films mooier dan ooit. Daarnaast beschikt u over Wi-Fi-functionaliteit en kunt u via DLNA genieten van de video's op uw PC.

Zie meer

- Full HD 3D Ready* voor een overweldigende 3D-filmervaring
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Net TV voor populaire onlinediensten op uw TV
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- 7.1-kanaals Surround Sound voor de beste bioscoopervaring

Doe meer

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met 1 GB BD-Live-geheugen voor online Blu-ray-bonusmateriaal
- Aanraakgevoelige bediening voor soepele, eenvoudige toegang
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening



asimpleswitch.com

asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Full HD 3D Ready



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen huiskamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generaties snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen. Premium 3D-films op Blu-ray bieden een breed scala van hoge kwaliteit. De 3D-functie voor Blu-ray is na een software-upgrade op dit systeem beschikbaar (ga naar www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekende videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Net TV



Profiteer van een scala aan onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt van films, foto's, infotainment en andere onlinecontent via de Philips Blu-ray Disc-speler op uw TV. Sluit de speler rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan via een bekabelde of draadloze verbinding en zoek met de afstandsbediening naar hetgeen u wilt kijken. Via het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten speciaal voor uw TV-scherm.

DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Beeld/scherm

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Geavanceerde videoverwerking: CinemaPerfect HD
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive, DivX, BD-ROM, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2

Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: 100 Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, AAC (meerkanaals), MP3, PCM, WMA

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale optische

- uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Analoge audio-uitgang (7.1-kanaals), Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, USB: alleen Philips Wi-Fi-adaptor
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: Geschikt voor Wi-Fi (802.11 g/n)*
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd

Comfort

- Onlineservices: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Gebruiksgemak: Knoppen met aanraakbediening
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Turks, Noors, Tsjechisch, Russisch
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- BD-Live (1 GB intern geheugen)
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, CD-R (gebruiksaanwijzing), Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens/Noors, Zweeds, Fins, Pools, Turks, Grieks, Russisch

Ecologische specificaties

- Ge certificeerd groen product

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 22 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 509 x 118 x 285 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,60 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Gewicht van het product: 2,85 kg



Publicatiedatum
2016-01-07

Versie: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567
EAN: 87 12581 52830 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adaptor WUB1110 vereist (afzonderlijk verkrijgbaar)

* Ga voor meer informatie naar www.philips.com/blu-ray