

Philips
Μουσικό σύστημα micro

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Πλούσιος και ισχυρός ήχος

Η φορητή σας μουσική παίζει και στο σπίτι. Αυτό το μουσικό μικροσύστημα της Philips διαθέτει USB Direct και είσοδο ήχου. Ακόμη και με ασύρματη μετάδοση μέσω Bluetooth, σας προσφέρει μια πανεύκολη μουσική εμπειρία.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth με τη σύζευξη πολλών συσκευών
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
- Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Μέγιστη ισχύς εξόδου 150W RMS
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Εύκολη χρήση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Άμεση εναλλαγή μουσικής μεταξύ 2 συσκευών Bluetooth

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Σύζευξη πολλών συσκευών

Η ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω Bluetooth® είναι όλο και πιο συχνή στον κόσμο των ηχοσυστημάτων, αλλά τα περισσότερα συμβατά συστήματα Bluetooth® επιτρέπουν τη σύνδεση μόνο μίας συσκευής κάθε φορά. Η σύζευξη πολλών συσκευών σάς επιτρέπει να συζεύξετε έως και δύο συσκευές και να τις εναλλάσσετε άμεσα.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σάς επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Είσοδος ήχου



Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 150 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Θολοειδή τούιερ
- Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Γούφερ 4", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop, αναπαραγωγή προγράμματος

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- LNA - κεραία: Κεραία FM, Κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Προφίλ Bluetooth: A2DP

Άνεση

- Αφηπνίσεις: Ξυπητήρι με CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Ξυπητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM, Εγχειρίδιο χρήσης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο με 21 πλήκτρα και μπαταρία

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 249 χιλιοστά
- Ύψος κύριας μονάδας: 128 χιλιοστά
- Βάθος κύριας μονάδας: 275 χιλιοστά
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 215 χιλιοστά
- Ύψος κύριου ηχείου: 306 χιλιοστά
- Πλάτος συσκευασίας: 490 χιλιοστά
- Ύψος συσκευασίας: 313 χιλιοστά
- Βάθος συσκευασίας: 356 χιλιοστά
- Μικτό βάρος: 8,6 κ.
- Καθαρό βάρος: 7,4 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-09

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com