

Philips  
ระบบโฮมเธียเตอร์ขนาดกะ  
ทัดรัด



CTS4000



## เข้ายวนด้วยดีไซน์ โอบล้อมด้วยพลังเสียง

ด้วยระบบการรับชมภาพยนตร์ภายในบ้านแบบพร้อมสรรพ

เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์แห่งภาพยนตร์ในพื้นที่จำกัดด้วยระบบเสียงเหมือนโรงภาพยนตร์ขนาดกะทัดรัด พร้อมคุณสมบัติตัวเชื่อมต่อ iPod เอนกประสงค์ภายใน ซับวูฟเฟอร์ในตัว

และระบบเสียงเหมือนโรงภาพยนตร์ที่ให้คุณดื่มด่ำกับพลังภาพและเสียงด้วยการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ HDMI 1080p

### สัมผัสพลังภาพและเสียง

- ซับวูฟเฟอร์ในตัวให้พลังเสียงเบสที่นำเหลือเชื่อโดยไม่ต้องมีสายไฟ
- Cinema Sound ให้คุณดื่มด่ำกับพลังเสียงที่กว้างขึ้น
- FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่ MP3
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

### สะดวกการเชื่อมต่อ

- รูปทรงเล็กกะทัดรัดที่จัดวางได้ทุกที่ สร้างความบันเทิงได้ทุกเวลา
- ตัวเชื่อมต่อ iPod ภายในให้คุณเล่นด้วยระบบควบคุมบนหน้าจอ
- เล่นดีสก์และรูปแบบสื่อได้หลากหลาย
- ช่องเชื่อมต่อ USB และ MP3 ให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบพกพาทุกชนิด

### การใช้

- เอาต์พุตดิจิทัล HDMI เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายเพียงใช้สายเส้นเดียว
- กะหิมด้วยอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวให้ประสบการณ์เสียงชั้นเยี่ยมโดยไม่รกรุงรัง

# PHILIPS

# ไฮโลด์

## ซับวูฟเฟอร์ในตัว

ซับวูฟเฟอร์ในตัวให้โทนเสียงต่ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงจากแผ่นซีดี

หนักแน่นและคมชัดด้วยเสียงเบสที่ลึกที่สุดซึ่งให้คุณสัมผัสความบันเทิงเร้าอารมณ์ที่เข้มข้นมีชีวิตชีวา

แม้จะให้ประสบการณ์เสียงเร็วเต็มพิกัดแต่ซับวูฟเฟอร์ในตัวสามารถส่งพลังเสียงได้โดยไม่รกรุงรัง

ซึ่งช่วยให้คุณเติมอิมกับความบันเทิงสมบูรณ์แบบโดยไม่ทำห้องของคุณรกรุงรัง คุณจึงสัมผัสความบันเทิงด้านเสียงในห้องของคุณได้ทันที

## Cinema Sound

### Cinema Sound

ให้พลังเสียงไดนามิกจากระบบเพียงเครื่องเดียว และประสบการณ์การฟังที่หาใครเทียบไม่ได้ในทุกสภาพห้อง

ด้วยการใช้การผสมผสานที่ผ่านการคำนวณแล้วอย่างรอบคอบของการประมวลผลแบบกลุ่มระบบเสียง Psychoacoustics

และการจัดวางตำแหน่งที่แม่นยำ Cinema Sound

จึงแผ่พลังเสียงทำให้ผู้ฟังดื่มด่ำกับพลังเสียงพร้อมการออกแบบที่เรียบง่ายลงตัว

## FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คีนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง

เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลงคุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound

ผสมผสานความเชี่ยวชาญการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด

ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลลัพธ์ที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น

เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เติมอิม คั่นพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณจะมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ

## HDMI สำหรับการเชื่อมต่อ AV ที่ง่ายตาย

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface

(ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้

และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

## ตัวเชื่อมต่อ iPod ภายใน

ตัวเชื่อมต่อภายในให้คุณชมภาพยนตร์ ฟังเพลง และดูภาพถ่ายได้จาก iPod ของคุณ ยิ่งกว่านั้นคุณสามารถควบคุม iPod และเบร่าส์ข้อมูลใน iPod

ได้บนหน้าจอทีวีของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลของระบบโฮมเธียเตอร์

โดยไม่ต้องยุ่งยากกับสายไฟและการเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อภายในนำความบันเทิงแบบพกพามาสู่บ้านของคุณได้แสนง่ายดาย



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p)

## เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 180 Hz ~ 18 kHz / +/- 3dB เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 60 dB (A-ถ่วงน้ำหนัก)
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Cinema Sound, Dolby Digital, DTS, MPEG2, สเตอริโอ
- พลังขับเสียงโดยรวม: 50 วัตต์
- การตั้งค่านี้อัตโนมัติ: Action, Concert, เล่นเกมส์, ข่าวสาร, Rock, Classic, ปาร์ตี้

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ตัวเชื่อมต่อ Dock, แจ็คหูฟังเอาต์พุต 3.5 มม., Hi-Speed USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องเชื่อมต่อ MP3, AUX in, 12 V DC in

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 22 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W
- แหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ AC-DC, 100-240VAC, 50/60Hz

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย HDMI, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเสียง, สายสัญญาณเข้า MP3, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกันทั่วโลก

## ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 385 x 254 x 330 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 273 x 172 x 273 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 2.6 กก.



วันที่ออก 2017-04-04

เวอร์ชัน: 5.2.7

12 NC: 8670 000 38746  
EAN: 87 12581 41044 5© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com