



Philips  
PhotoFrame

7"-es LCD

16:9 képoldalarány

SPF1007



## Ossza meg emlékeit

Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megosztásának és megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

### Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez

- imagen technológia az éles és élénk színekért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával
- SmartContrast: Az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

### A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
- Tekintse meg az USB flash meghajtón levő képeit számítógép nélkül

### Környezetbarát kialakítás

- A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékosági célokból

### Az egyszerű és letisztult kivitel hozzájárul fotói minőségéhez

- Ízléses, fényes felület és kellemes tapintás

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Fénypontok

## imagen technológia

Az imagen a Philips exkluzív képjavító technológiája, mely automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot: az imagen elkülöníti a színeket a „keresztbeszélgetés” elkerüléséhez, beállítja a vizuális kontraszt fényszerelosztását és a színhűség érdekében javítja a Gamma értéket.

## RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

## SmartContrast



A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

## Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

## USB flash meghajtón levő fényképek megtekintése

USB-csatlakozó az USB flash meghajtókon tárolt képek megtekintéséhez és megosztásához.

## SmartPower

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 100° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képpeldarány: 16:9
- Panel felbontás: 480 x 234
- Fényesség: 140 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

## Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport

## Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (1x)
- Támogatott fényképfarmátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig, BITMAP, GIF, TIFF
- Támogatott elhelyezés: Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 7 gomb
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szélvágás
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkeretek, RadiantColor
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Automatikus be/ki, Idő és dátum beállítása, Órakijelző engedélyezése/tiltása
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Plug & Play kompatibilitás: Windows Vista, Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Mac OS X
- Előírt jóváhagyások: CE
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, egyszerűsített kínai

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Állvány, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

## Méretek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Súly: 0,345 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 35 °C-ig
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C és 70 °C között

## Tápkapcsoló

- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24 x 19 x 9,5 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 9,4 x 7,5 x 3,7 hüvelyk
- Nettó tömeg: 0,9 kg
- Nettó tömeg: 1,984 lb
- Bruttó tömeg: 1,1 kg
- Bruttó tömeg: 2,425 lb
- Önsúly: 0,2 kg
- Önsúly: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

## Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 11,6 x 9,8 x 7,8 hüvelyk
- Nettó tömeg: 2,7 kg
- Nettó tömeg: 5,952 lb
- Bruttó tömeg: 3,6 kg
- Bruttó tömeg: 7,937 lb
- Önsúly: 0,9 kg
- Önsúly: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Fogyasztói csomagolások száma: 3



Kiadás dátuma  
2010-04-07

Verzió: 2.1.5

12 NC: 8670 000 49985  
EAN: 87 12581 46688 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)