



Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
70 W max.



BTD2180

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Luister naar al uw digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth®. Het Philips-geluidssysteem speelt ook DVD'S, DivX-titels, CD'S en MP3-CD's af. Geniet van uw favorieten in stijl.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders
- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Wekker- en sleeptimerfuncties

Geniet van uw favoriete films en muziek

- Speel DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Karaoke voor eindelijk zingplezier bij u thuis

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is

toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Karaoke voor eindelijk zingplezier



Karaoke voor eindelijk zingplezier bij u thuis

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Dome-tweeter met woofer van 4 inch

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- DVD-regio.: 2
- Videoverbetering: Progressive Scan

Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Stoppen

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-weergave
- Media afspelen: Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender

- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Composite CVBS (gele cinch), Component Y Pb Pr (cinch)
- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
- USB: USB-poort
- Bluetooth-profielen: A2DP
- Microfoon: Microfoonaansluiting

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Indicaties: DIM-modus

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel (Y), AC-netsnoer
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Afstandsbediening

Afmetingen

- Brutogewicht: 6,7 kg
- Diepte hoofdunit: 220,4 mm
- Hoogte hoofdunit: 119 mm
- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 185 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 260 mm
- Diepte van de verpakking: 208 mm
- Hoogte van de verpakking: 315 mm
- Breedte van de verpakking: 663 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2017-01-18

Versie: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 87 12581 68529 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com