

Philips  
DVD 微型音樂系統



MCD2010

## 讓您盡情欣賞音樂和電影。

### 執著於音

透過此 Philips DVD 微型系統呈現 DVD、DivX 電影和 MP3-CD 的最佳效果。USB Direct 和 MP3 Link 讓您連接便攜式音樂播放機，而低音反射喇叭提供令人讚歎不絕的低音，極具層次、力量驚人。

#### 豐富你的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 20W RMS 總輸出功率

#### 享受來自多種來源的音樂和影片

- 播放 DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW
- USB Direct 播放音樂及相片
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

#### 方便使用

- 電動 CD 載入器存取方便
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

# PHILIPS

# 產品特點

## 低音反射喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

## 杜比數碼解碼器

杜比數碼讓您體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。無論您在觀看什麼 - DVD 或藍光光碟、電視還是下載的內容 - 均能夠體驗品質同樣出色的杜比數碼音效。更好的是，您絕對可以聆聽得到音訊想要表達的聲音，因為杜比數碼亦同時創作電影和遊戲的影視歌曲。杜比數碼提供如電影院般和為家居而設的優質環迴音效。

## 數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

## 動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻

率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

## USB 直接



只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

## MP3 連線



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。



# 規格

## 音效

- 輸出功率: 2 x 10 瓦 RMS
- 音效增強: 數碼音效控制, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

## 喇叭

- 喇叭驅動器: 4 吋低音喇叭
- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統

## 音訊播放

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止
- 其他: ID3-tag 支援

## 影像播放

- 光碟播放模式: A-B 重複, 角度, 慢動作, 縮放, 監管控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 從停止狀態恢復播放, 暫停, 重複, 向前搜尋 / 反向搜尋, 跳過, 標準播放
- 播放媒體: 影像 CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB 快閃磁碟
- DVD 區域碼: 3

## 數碼相片播放

- 影像壓縮格式: JPEG
- 影像增? 功能: 旋轉, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20

- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描, 輕鬆設定 (隨插即用)

## 連接

- 耳筒: 3.5 毫米
- MP3 連線: 3.5 毫米立體聲輸入端子
- 後方連接: 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 輔助輸入, 輸出端子, FM 天線, 左右喇叭, 色差視訊輸出
- USB: USB 主機

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主螢幕上, 睡眠計時器
- 顯示類型: 液晶屏
- 裝載器類型: 光碟盤
- 屏幕操作系統語言: 英文, 繁體中文

## 配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), AC 電源線, FM 天線, 快速使用指南
- 遙控器: 34 鍵遙控
- 用戶手冊: 英文、繁體中文

## 尺寸

- 主機闊度: 200 毫米
- 主機高度: 118 毫米
- 主機深度: 210 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深): 160 x 144 毫米
- 主喇叭高度: 224 毫米
- 包裝寬度: 576 毫米
- 包裝高度: 274 毫米
- 包裝深度: 190 毫米
- 總重量: 3.8 千克
- 淨重量: 3.24 千克

## 功率

- 電源: 110-240 伏, 50/60 Hz



出版日期 2013-05-10

版本: 1.1.11

12 NC: 8670 000 78387  
EAN: 87 12581 60847 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)