

Philips
Mikro DVD kino

MCD288



Vynik. elegantný dizajn s vynik. zážitkom zo sledovania filmov

V modeli DVD mikrokina MCD288 sa stretáva čistý výkon s extrémne elegantným dizajnom a umožňuje vám vychutnať si vašu obľúbenú hudbu a filmy v bezkonkurenčnej kvalite zvuku. Táto elegantná kráska zdokonalí každý interiéru s možnosťou polozenia na stôl alebo upevnenia na stenu.

Obohat'te vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkovo 100 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Vysokokvalitné diaľkové ovládanie pre pohodlné používanie
- Dokonale elegantný a flexibilný dizajn s upevnením na stenu

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: Celkovo 100 W RMS
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť, Digitálny zosilňovač triedy "D"
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 3" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Divx, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrázkové CD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, Rodičovská kontrola
- DVD región: 2
- Typ zásobníka: Priečinok
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb
- Podpora ID3 textu
- Typ zásobníka: Priečinok

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- RDS: Názov stanice, Nastavenie hodín RDS, Správy
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Koaxiálny výstup digitálneho audia, Aktívny výstupný subwoofer
- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), SCART, S-Video (na Hosiden)
- USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- OSD jazyky: Angličtina, Portugalčina, Španielčina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Švédčina, Turečtina
- Označenia: Režim DIM
- Pripevniteľný na stenu/do stropu: Namontovateľné na stenu
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW, 2 skrutky pre upevnenie na stene, Kompozitný video kábel (Y), Audiokábel
- Diaľkové ovládanie: 47-tlačidlové s 2 x AAA batériami

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 200 x 250 x 110 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 140 x 220 x 33 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 480 x 244 x 370 mm
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 170 x 197 x 302 mm
- Váha vrátane balenia: 13 kg



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.