

Philips
Bärbar DVD-spelare



PET836



Tunn design med DVD-fack

med inbyggd digital TV-mottagare

Filmer och musik blir levande på den tunna Philips PET836 med en 8,5 tums LCD-skärm. Se på fria digital-TV-program med den inbyggda digitala TV-mottagaren. Levereras med Smart Car Mount och USB-kontakt.

Hänge dig åt AV-underhållning på resan

- Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Dela JPEG-bildfiler med Picture CD

Upplev det digitala interaktiva TV-fenomenet

- Stöd för gratis TV- och radioprogram i det marbundna digital-TV-nätet
- 7-dagars elektronisk programguide (EPG)
- Funktioner för Text-TV och textning

För ultimat bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- Smart Car Mount för enkel användning
- USB-anslutning för visning av foton och uppspelning av musik från USB-enheter
- Skyddsfodral medföljer

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Spela upp DVD, DivX och MPEG4

Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på medier som CD-R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, DVD-recorder och hemmabiosystem.

Markbunden digital-TV

Utöka underhållningen med digitala TV-kanaler – utan kostnad. Med DVB-T (digital markbunden TV-sändning) kan du ta emot gratis TV- och radioprogram som sänds i de markbundna TV-näten i Europa. Signalen hålls digital utan några analoga steg för att bevara den högsta kvaliteten.

Smart Car Mount

Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för extra nöje på resan? Ett unikt bilmonteringssystem garanterar enkel

användning. Det har en lättöppnad hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-spelaren när den inte används. Du kan ta med dig den bärbara DVD-spelaren och lämna monteringsanordningen i bilen.

USB-anslutning för foton/musik

Anslut helt enkelt den bärbara enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp direkt från USB-enheten eller välj bland digital musik och foton. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



Specifikationer

Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- Diagonal skärmstorlek (tum): 8,5 tum
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Kontrastförhållande (medel): 250:1
- Svarstid (medel): 30 ms
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: >76 dB (utgång), >62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A-B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- TV-anslutning: Antenn
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

- AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
- USB
- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- DC-in: 9 V

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Mottagare/mottagning/sändning

- DVB: DVB, markbunden *

Videoavkodning

- Bildförhållande: 16:9, 4:3
- Mottagning/demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QPSK

Tillbehör

- AC/DC-adaptor: DC-in 9 V; 100-240 v, 50/60 Hz
- kablar: 1 x AV-kabel
- Bitillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fjärrkontroll: AY5506, tunn fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk
- Smart bilmontering: 1 st
- Fodral: Skyddsfodral
- Tillbehör som medföljer: Antenn

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 256 x 170 x 34,5 mm
- Produktvikt: 1.1 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 298 x 295 x 63 mm
- Antal i förpackning: 3
- Huvudförpackningens mått: 305 x 308 x 200 mm
- Vikt på huvudkartong: 5,9 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2012-04-30

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.