



Philips
hordozható hangszóró

narancs színű
USB-vel



SBM130ORG

Univerzális hordozható hangszóró

Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. Az USB/MicroSD kártya és aux-in csatlakozás révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Egyszerű lejátszás USB drive-ról/MicroSD kártyáról
- Beépített digitális FM rádió
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz

Tiszta, részletgazdag hangzás

- wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
- 3 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat

- Beépített akkumulátor
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
- Kompakt és hordozható
- Tiszta és nagy fényerejű LED kijelző

PHILIPS

Hordozható hangszóró
narancs színű USB-vel

Műszaki adatok

Bal/jobb hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 x wOOx driver, 2 x 1,5" szélessávú
- Meghajtó teljesítménytartománya: 0-5 W x 1
- Frekvenciasáv: 100 Hz-20 kHz

Audiorendszerek

- Hangzásjavítás: wOOx technológia
- Audió erősítő: AB osztályú digitális erősítő
- Kimeneti összteljesítmény: 3 W RMS (maximum)
- Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
- Jel-zaj viszony: >70 dB
- THD: <1%
- Bemeneti érzékenység: 600 mV

Audialejátszás

- Támogatott audioformátum: MP3
- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, MicroSD kártya
- Lejátszási mód: Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése

Kényelem

- Kijelző típusa: LED kijelző



Csatlakoztathatóság

- Aux be
- Fejhallgató-kimenet
- USB feltöltés

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM

Tartozékok

- USB kábel: töltéshez
- 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott antenna
- 3,5 mm-es audiokábel

Tápellátás

- Elemtípus: Beépített lítium
- Zenelejátszási idő: 6 óra

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 6,1 x 2,8 x 1,5 hüvelyk
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
- Tömeg: 0,191 kg
- Tömeg: 0,421 lb

SBM130ORG/00

Fénypontok

USB/MicroSD kártya

Egyszerűen töltsd be a kívánt tartalommal rendelkező USB drive-ot vagy MicroSD kártyát, helyezd be a lejátszóba, és nem kell többé aggódnia a szórakozási lehetőségek miatt.

Digitális FM rádió

A digitális rádió az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget és több információt biztosít a hallgatóknak; kristálytisza, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

3 W RMS



A rendszer kimeneti összteljesítménye 3 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszóróból kisugárzott hangteljesítmény.

wOOx™ hangszóró-technológia

A wOOx™ technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mély hangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélyszórókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasabbak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzulás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus mély hangokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.



Kiadás dátuma
2015-01-24

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 69 23410 71797 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com