



Philips Harmony  
Hi-Fi-komponentanlegg

Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

DAB+

**Harmony**

**DCB7005**



# Gled deg over Hi-Fi-musikk

med Hi-Fi-domediskanthøytalere

Philips DCB7005/10 mikrodokkingssystemet ser flott ut og låter enda bedre. Hi-Fi-domediskanthøytalere gir en detaljert og naturlig lyd – enten du hører på klar DAB+-radio uten forstyrrelser, eller spiller musikk fra iPod/iPhone/iPad.

## En rikere lydopplevelse

- Hi-Fi-domediskanthøytaler for detaljert og naturlig lyd
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring
- 100 W RMS total utgangseffekt

## Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

## Førsteklasses overflate med edle materialer

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Høydepunkter

### Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

### MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

### USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-

enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

### Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

### Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

### Gullbelagt høyttalerkontakt



Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lyd signaler sammenlignet med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lyd gjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

### Kompatibel med DAB og FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lyd gjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Klasse D digital forsterker, Volum

## Høytalere

- Høytalertyper: Dome diskanthøytaler
- Hovedhøytaler: 5" woofer, 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, Avtagbare høytalergriller
- Høytalerforbedring: gullbelagte høytalerkontakter

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, play og pause
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Andre: ID3 Tag-støtte

## Tuner/mottak/overføring

- DAB: Infovisning, Meny, Smart Scan
- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- RDS: stasjonsnavn, programtype, radiotekst, RDS-klokkesett
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: Enkel innstilling (Plug & Play), automatisk digital søking, automatisk skanning

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Linjeutgang, FM-antenne, DAB-antenne, Høytalere til venstre og høyre

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm

- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Indikasjoner: DIM-modus
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod
- Platelegg: skuff

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, FM-antenne, DAB-antenne
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 44 taster og 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk, italiensk

## Mål

- Hovedenhetens bredde: 250 mm
- Hovedenhetens høyde: 92 mm
- Hovedenhetens dybde: 285 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 174 x 240 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 260 mm
- Emballasjebredde: 425 mm
- Emballasjehøyde: 441 mm
- Emballasjedybde: 310 mm

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch, Femtegenerasjons iPod touch



Utgivelsesdato  
2013-01-29

Versjon: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537  
EAN: 87 12581 61163 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)