

Philips
Mikro mzik sistemi

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Melodinize gc katın

Tek bir Philips Mikro sistem ile Bluetooth, MP3-CD ve CD-R/W zerinden akıllı telefonunuzdaki tm dijital mziklerinizi dinleyebilirsiniz. Bass Reflex hoparlrler, gçl ses sunmak iin dramatik bas etkisine ve 70 W maksimum ıkıř deęerine sahiptir.

Birden fazla kaynaktan mzięin keyfini ıkarın

- Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ zerinden kablosuz olarak mzik akıřı gerekleřtirin
- Kolay MP3 mzik dinlemek iin USB Direct
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW alma olanaęı
- Tařınabilir mzik cihazınız iin ses giriři

Ses deneyiminizi zenginleřtirin

- 70 W RMS maksimum ıkıř gc
- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gçl ve daha derin bas sesler verir
- Dijital Ses Kontrol

Kullanım kolaylıęı

- Bluetooth bekleme modu, kolayca yeniden baęlanmanız iin her zaman aıktır
- Akıllı cihazınız iin USB ile hızlı ve etkili řarj
- Rahat eriřim iin motorlu CD ykleyici
- Daha fazla rahatlık iin istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Özellikler

Bluetooth™ üzerinden müzik akışı



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Bluetooth bekleme



Akıllı cihazınızı bir kez bağladıktan sonra akıllı cihazınızın Bluetooth işlevi, Philips müzik sisteminizi bekleme modundan çıkarır. Bu işlem, Bluetooth kaynağını da etkinleştirerek dilediğiniz zaman hızlı ve kolay bir şekilde müzik akışı gerçekleştirmenizi sağlar.

USB ile hızlı şarj



USB portu müzik oynatmaktan daha fazlasını sunar. Akıllı USB güç yönetimi sistemi, müzik sistemi bekleme modundayken 2 A hızlı şarj akımıyla akıllı cihazınızı hızlıca şarj eder.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, durdurma, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, programlı oynatma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Maksimum çıkış gücü (RMS): 70 W
- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 4" woofer, konik tweeter
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Bağlantı

- Bluetooth
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Ses girişi (3,5 mm)
- USB: USB ana bilgisayar, Maks. 2 A Şarj

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran
- Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: FM anteni
- Uzaktan kumanda: 21 tuşlu uzaktan kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 220 mm
- Ana ünite yüksekliği: 104 mm
- Ana ünite derinliği: 231 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 185 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 260 mm
- Ambalaj genişliği: 383 mm
- Ambalaj yüksekliği: 348 mm
- Ambalaj derinliği: 358 mm
- Brüt ağırlık: 7,5 kg
- Net ağırlık: 5,3 kg



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com