

Philips  
CD-soundmachine met  
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1037



## Alles-in-een, MP3-muziek met een dieper bass-geluid

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ1037 kunt u genieten van uw favoriete muziek met een dieper bass-geluid.

### **Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen**

- MP3-CD-weergave betekent dat MP3's worden afgespeeld als een normale audio-CD.
- FM/MW-stereotuner
- Stereocassette-deck met autostop

### **Nog betere bass-prestaties**

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

### **Eenvoudig te gebruiken**

- Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette
- Geheugen voor 20 CD-nummers
- Multifunctioneel LCD-scherm
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

# PHILIPS

## Specificaties

### Audio afspelen

- Ladertype: Bovenzijde
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen
- Programmeerbare nummers: 20
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch
- Aantal decks: 1

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,2 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Roterend

### Gemak

- Schermtype: LCD

### Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

### Vermogen

- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netspanning
- Aantal batterijen: 6

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

### Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 325 x 180 x 280 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 290 x 143 x 240 mm
- Gewicht: 1,99 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,64 kg



## Kenmerken

### MP3-CD-weergave

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

### Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Gesynchroniseerde opname

Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette

### Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.



Publicatiedatum  
2013-05-10

Versie: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37906  
EAN: 87 12581 40329 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)