



Philips  
Álbum de fotos digital

20,3 cm (8")

Multimedia  
Borde táctil



SPH8528

## Vuelve a descubrir la magia de compartir historias

### Álbum de fotos digital

Con un álbum de fotos, puedes volver a descubrir la magia de compartir historias. Tiene el poder de hacer a alguien reír, avergonzarse, llorar o sonreír, sin decir ni una palabra. Así que vamos...agárralo y pásalo.

#### **Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble**

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.

#### **Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad**

- Estación base fácil de usar para cargar la batería
- Controles táctiles en el borde
- Admite fotos, vídeos y música
- Menú sencillo y rápido para explorar, buscar y organizar
- Muestra una foto y un mensaje a la hora indicada como recordatorio
- Una selección de 15 divertidos relojes animados para ser puntual

#### **Diseño ecológico**

- PhotoAlbum de diseño ecológico
- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía

# PHILIPS

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de pantalla: 800 x 600
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 300:1

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

## Soportes de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro
- Memoria integrada (RAM): 2 GB (para 2.000 fotos de alta definición)

## Cómodas funciones

- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Formatos de vídeo compatibles: MPEG1 y 4, MotionJPEG, en formato .MOV y .AVI
- Música de fondo compatible: MP3
- Botones y controles: control táctil en el borde, Botón de encendido
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Secuencia de diapositivas, Estado, Encendido/apagado automático, Ajuste de hora y fecha, Origen de fotografías, Pitido activado/desactivado, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-Tick, PSB
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo

## Kensington

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional
- Sistemas compatibles: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, CD-ROM con software + manual, Guía de inicio rápido, Funda de viaje
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Pulido, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -10 °C a 60 °C

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 12 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por baterías, Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1,5 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 4,58 W
- Tiempo de funcionamiento con batería: 2 hora

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 25 x 21 x 9,5 cm
- Peso neto: 0,8 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Peso tara: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 54122 4
- Número de productos incluidos: 1

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 26 x 20,5 x 22,2 cm
- Peso neto: 1,6 kg
- Peso bruto: 2,5 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54122 1
- Unidades por caja: 2

# Destacados

## imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

## Estación base para la batería

Esta estación base de carga sirve, además de para recargar la batería, como soporte. Una vez cargada por completo, la batería incorporada del marco puede estar hasta 2 horas compartiendo fotos de forma inalámbrica.

## Control táctil en el borde

Los controles táctiles se iluminan instantáneamente durante el manejo para que explorar las fotos sea fácil y divertido.

## Menú sencillo y rápido

El diseño sencillo y rápido de Philips para el menú facilita la exploración, búsqueda y organización

## Admite formatos multimedia

Admite fotos, vídeos y música para que tengas libertad para compartir tus recuerdos de la forma que quieras.

## Recordatorio de evento familiar

El recordatorio de evento familiar muestra las fotos seleccionadas a la hora indicada para recordarte los aniversarios, cumpleaños y otras ocasiones importantes para tu familia.

## visualiza fotos con collages

puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.

## Una selección de 15 relojes animados

Sé puntual con una variedad de 15 divertidos relojes animados.

## Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.



Fecha de emisión  
2016-05-06

Versión: 3.0.8

12 NC: 8670 000 62611  
EAN: 87 12581 54122 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)