

Philips
Radio CD de cuisine avec
minuterie

- DVD
- TV-ACL

AJL700



Expérience audio-vidéo exceptionnelle

Maximisez votre divertissement avec le modèle AJL700! Avec cet appareil intégrant lecteur de DVD, radio et téléviseur à écran ACL, vous ne voudrez plus quitter la cuisine!

Écoutez vos chansons et films préférés!

- Lit les DVD, CD et MP3
- Téléviseur à ACL avec syntoniseur pour réception hertzienne
- Compatible PAL/NTSC

Une puissance surprenante

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Facile à utiliser

- Réglage numérique avec présélections
- Minuterie pratique
- Télécommande pratique

PHILIPS

Spécifications

Image/Affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale d'écran: 7 po
- Type d'écran: ACL TFT

Son

- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 2 W
- Accentuation du son: Amplif. dynamique des basses (DBB)
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 2 po
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Lecture vidéo

- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Retour rapide, Avance rapide, Introscaen, Menus à l'écran, Pause, Ralenti, Zoom
- Supports de lecture: DVD, CD photos, CD vidéo

Lecture audio

- Modes de lecture des disques: Avance/Retour rapide, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Pistes programmables: 20

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Antenne: Antenne FM
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 20
- Bandes du syntoniseur: AM, FM

Connectivité

- Entrée AV: 1 audio stéréo
- Entrée c. c.: 12 V
- Autres connexions: Antenne FM, Entrée TV (câble d'antenne)
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)

Commodité

- Alarmes: Alarme par vibreur
- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Ambre
- Horloge/version: Numérique
- Affichage: ACL
- Fonctions DVD: Commandes par menu système, Commandes par menu disque, Touches numériques, Sélection de sous-titre, Paramètres audio
- Hauteur réglable: Séparateur 3 étapes
- Télécommande: Multifonctions

Accessoires

- Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Antenne AM/FM, Piles pour télécommande, Guide d'installation rapide, Télécommande, Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 486 x 330 x 143 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 370 x 270 x 75 mm
- Poids: 2,6 kg
- Poids incluant l'emballage: 4,1 kg

Alimentation

- Type d'adaptateur: 100-240 V c. a., 50 - 60 Hz
- Alimentation

Caractéristiques

Lit les DVD/CD/MP3

Lit les DVD, CD et MP3

Téléviseur à ACL

Ce téléviseur est doté d'un syntoniseur PAL/SECAM/NTSC pour la réception des ondes hertziennes locales.

Compatible PAL/NTSC

Compatible PAL/NTSC

Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système de haut-parleurs Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Changeur de CD motorisé

Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Réglage numérique avec présélections

Réglage numérique avec présélections

Minuterie

Minuterie pratique

Télécommande pratique

Télécommande pratique



Date de publication
2013-05-10

Version: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01885

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com