

飞利浦
汽车组合音响

1 英寸 (25 毫米) 高音扬声器

CSP251



您的移动音乐剧场

聆听高频的不同

借助飞利浦汽车组合音响 CSP251，感受音乐的曼妙。这些 25 毫米旋转式高音扬声器具有软丝质球顶，让您享受生动的音乐细节和清晰的音效。

聆听每一丝声音细节

- 10 瓦声音输出功率
- 软丝质球顶高音扬声器可忠实还原高保真声音细节
- 旋转式高音扬声器高频响应更出色
- 钕磁铁表现恒久稳定

安装简单，使用方便

- 直角、斜角或平面安装选择
- 简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可
- 完全适合所有 25 厘米扬声器开口

PHILIPS

规格

声音

- 频率响应: 2000- 35000 赫兹
- 阻抗: 4
- 输出功率 (RMS): 10W
- 灵敏度: 90dB

扬声器

- 扬声器类型: 分量扬声器
- 扬声器数: 2

高音扬声器

- 隔音膜: 球顶
- 隔音膜材料: 丝质
- 磁铁: 钕金属
- 安装方案: 斜角安装, 嵌装, 表面安装, 旋转式安装

附件

- 快速入门指南: 英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文

产品亮点

直角、斜角或平面安装



具有齐平、斜角或平面安装多种选择。这些汽车立体声音响可以轻松安装到任何汽车中, 便于您升级出厂安装的立体声系统并通过有方向性的信号源, 带给您最佳的听觉体验。

软丝质球顶高音扬声器

由于丝绸轻便、高灵敏和稳定的特性, 及其高温耐受力, 使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部, 小型隔音膜 (球顶开口) 可产生高频音。这些柔软轻巧的丝质球顶可以捕获哪怕再高的音符, 令您音乐尽现每一个高保真细节, 例如暖调、中频声乐和明快的高音。球顶外形同样可以使声音环绕, 因此您不论坐在车内的任何位置, 均能听到高亢的音符。

旋转式高音扬声器

高频声音具有方向性。如果高音扬声器在车内摆放的方向不正确, 您可能无法获得最佳的声音。飞利浦车载扬声器内部的高音扬声器能够旋转, 允许您调整它们的方向多达 90 度, 让您听到最佳的声音, 而不论它们装在车内的什么位置。



发行日期 2014-03-13

版本: 3.0.7

12 NC: 8670 000 65478
EAN: 69 23410 70350 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com