



Philips  
Original-Radio

Toller Sound - Design Digital-  
Radio

Mit DAB+ und Bluetooth  
USB-Anschluss zum Laden  
20 W

ORT7500

## Das Original-Radio

Beschwören Sie mit dem Philips Original-Radio die gute alte Zeit. Der Charme der 50er Jahre des Philips Radiodesigns aus dem Jahr 1955 bietet in Kombination mit einer tollen Soundleistung leistungsstarke Bässe und kristallklares DAB+- und UKW-Radio. Sie können auch Musik kabellos von Smart-Geräten über Bluetooth wiedergeben.

### Einfache Bedienung

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Automatische Zeitsynchronisierung garantiert die unkomplizierte Anzeige der präzisen Zeitangabe
- Integrierte Uhranzeige
- Aufladen über USB

### Zeitgenössisches Retrodesign

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

### Freiheit dank der kabellosen Bluetooth®-Technologie

- Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder PC wiedergeben.

### HiFi-Radioerlebnis

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Hochwertiges Stereo-Sound-System
- DAB+- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörergenuss

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Kabellose Bluetooth-Technologie



Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder PC wiedergeben.

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### DAB- und UKW-kompatibel

DAB+- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss

### Digitale Abstimmung (30 Plätze)

Das digitale Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Aufladen über USB

Anschluss zum Aufladen Ihrer mobilen Geräte wie Smartphones, iPhones und iPads über USB

### Automatische Zeitsynchronisierung



Dank der automatischen Zeiteinstellung in Ihrem Radio müssen Sie nie wieder die Uhrzeit einstellen. Die Uhr wird automatisch mit Funksignalen synchronisiert, selbst wenn der Radio ausgeschaltet ist. Wenn die Uhrzeit unmittelbar angepasst werden muss, wird sie innerhalb einer Minute automatisch aktualisiert. Zudem wird regelmäßig eine Synchronisierung mit Funksignalen durchgeführt, um jederzeit die richtige Zeitangabe sicherzustellen. Vom Zeitpunkt, an dem Sie den Radio zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen, bis hin zu einem Stromausfall können Sie jederzeit darauf vertrauen, dass Ihr Philips Produkt die richtige Uhrzeit unkompliziert und zuverlässig anzeigt.

### LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

### Integrierte Uhranzeige



Integrierte Uhranzeige

### Ikonisches Philetta-Design



Inspiriert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio ist eine Hommage an die ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "254". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmte Radio-Kultobjekten und Sammlerstücke geworden.

# Daten

## Ton

- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Sound System: Stereoeanlage

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Bluetooth
- Audioeingang (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbänder: DAB (Band III), UKW
- Anzahl voreingestellter Sender: 30 (DAB), 30 (UKW)
- DAB: Smart Scan, Menü, Info-Anzeige
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- DAB-Frequenzbereich: 174,9 - 239,2 MHz

## Komfort

- Displaytyp: LCD

## Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss
- AC-Eingangleistung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- Kurzanleitung
- Gewährleistung: Garantiekarte
- Netzkabel (VDE und GB)
- Aux-in-Kabel

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 325 x 175 x 167 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 390 x 250 x 247 mm

## Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Profile: A2DP, AVRCP
- Version: BT 2.1

## Aufladen über USB

- Ja
- 5 V, 1 A

## Uhr

- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 69178 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)