

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM377

Reproduce tu música instantáneamente

para disfrutar sin interrupciones

Para disfrutar de tu música sin límites, FWM377 ofrece un cambiador de 3 CDs, 30 horas de reproducción ininterrumpida y la posibilidad de pasar la música de tus CDs, cintas y sintonizador directamente a un dispositivo USB. Además, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves te aseguran un sonido espectacular.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia total de RMS de 240W
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

Enriquece tu experiencia acústica

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Disfruta tu música preferida en todo momento

- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- Pasa la música de tus CDs, radio y cassettes a un dispositivo USB
- Reproducción de 30 horas de música en MP3-CD
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad
- Casetera estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD

USB Rip All

Con esta inteligente función puedes escuchar toda tu música en tu sistema Hi-Fi directamente desde un reproductor de MP3 portátil. Simplemente pasa la música de tus CDs, cintas, programas de radio o entrada de línea directamente de tu equipo al dispositivo USB. Guarda tus cassettes preferidos y convierte el contenido a MP3 sin necesidad de usar una PC. También puedes preconfigurar el timer de grabación de tus programas de radio preferidos en el equipo y grabarlos automáticamente en tu dispositivo USB.

30 horas de música en MP3-CD

Reproducción de 30 horas de música en MP3-CD

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 240 W
- Potencia de salida: 3200W PMPO
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, Incredible Surround

Bocinas

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5,25 pulg., Tweeter de 2 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB Direct: Eliminar, Retroceso rápido/Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria, Parar
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Número de cassetes: 1
- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción de cassette: Interrupción automática

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB, Cinta
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: Aux, CD, Cinta, Sintonizador
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Audífonos: 3,5 mm
- Micrófono: Conexión para micrófono
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM
- Karaoke: Volumen de micrófono

Accesorios

- Accesorios incl.: Antena FM/MW, Guía de consulta rápida
- Control remoto: 23 teclas
- Folleto de garantía: Versión global
- manual de usuario: Español

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 265 x 310 x 384 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 273 x 310 x 204 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 640 x 413 x 496 mm
- Peso con empaque incluido: 14,9 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2009-03-13

Versión: 2.3.9

12 NC: 8670 000 27277
EAN: 87 12581 31762 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com