

Philips  
dokovací reproduktor



DS8500



# Výjimečná kvalita zvuku a styl

## Posedlost zvukem

Elegantní a módní dokovací reproduktor Philips vám prostřednictvím technologie PureDigital poskytne z vašeho iPhoneu nebo iPodu úchvatný zvuk. Vychutnejte si rozšířenou kontrolu díky senzoru přiblížení a intuitivnímu dálkovému ovládání, které ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru.

### Výjimečný zvukový výkon

- Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
- Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
- Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

### Módní a šik

- Senzuálně zakřiveno dozadu pro eleganci a přesný zvuk
- Skvělý vzhled, ať je iPhone/ iPod v doku či ne

### Pokročilé intuitivní ovládání

- Senzor přiblížení aktivuje podsvícený ovládací panel
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

# PHILIPS

# Specifikace

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným displejem, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod 5. generace, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace

## Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio
- Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
- Kompatibilita: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se hudbou, probouzejte se zvuky přírody, probouzejte se s fotografiemi
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- Předpověď počasí pro celý svět: Ano

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

## Zvuk

- Zvukový systém: stereo

- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 15 W RMS

## Reproduktory

- Vnitřní reproduktor: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Vylepšení reproduktoru: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

## Možnosti připojení

- Aux in: Ano

## Pohodlí

- Nabíječka: iPhone, iPod

## Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

## Příslušenství

- Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, napájecí kabel
- Dálkový ovladač: Ano
- Jiné: Stručný návod k rychlému použití
- Záruka: Záruční list, Brožura o celosvětové záruce

## Rozměry

- Hrubá hmotnost: 3,1 kg
- Hloubka balení: 158 mm
- Výška balení: 220 mm
- Šířka balení: 484 mm
- Hmotnost: 2,3 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 139 mm
- Výška hlavní jednotky: 158 mm
- Šířka hlavní jednotky: 421 mm

# Přednosti

## Čistý digitální zvuk



Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupů signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

## Optimální akustický objem

Chytrý zvukový design přináší tu nejlepší možnou reprodukci basů Akustický objem přidělený každému vnitřní středního rozsahu dokonale ladí s jeho akustickými požadavky. Nízké tóny jsou opravdu hluboké a kompaktní, takže slyšíte důrazné a prokreslené basy.

## Zakřiveno dozadu pro lepší zvuk

Čisté linie a senzualita dozadu zakřiveného krytu jsou nejen nádherné, ale také vytvářejí efektivní strukturu pro akustiku. Pečlivě navržená křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci. Výsledkem je věrnější a přirozenější reprodukce zvuku. Můžete si vychutnat krásu reproduktorů i senzační zvuk.

## Senzor přiblížení



Většina špičkových přístrojů pro milovníky hudby umožňuje vypnout displej, aby bylo možné dokonale vychutnávat hudbu a výkon se soustředil na reprodukci zvuku. Díky funkci senzoru přiblížení si to můžete užít také. Když odejdete, podsvícená funkční tlačítka automaticky ztmavnou. Když přiblížíte ruku, funkční tlačítka se rozsvítí, abyste mohli bez problémů ovládat svou hudbu.



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831  
EAN: 87 12581 53611 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)