

Philips
DVD/SACD 家庭劇院系統，採用動態低音增強效果和容易安裝的 Easy-fit™ 連接器

循序掃描

HTS5310S



看、聽、體驗一切

這款時尚的全數位家庭娛樂系統，可以播放幾乎所有高品質的杜比、DTS 或 SACD 環繞音效光碟。您可以在家中盡情放鬆，享受電影和音樂。

絕佳影音效能

- 圓錐半球形高音喇叭，能加強高頻率之下的 SACD 音效
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- PAL/NTSC 循序掃描提供清晰鮮明的影像

全部都能播放

- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio (WMA)
- 相片 CD (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放
- 電影：DVD、DVD+R/RW、(S)VCD、DivX、MPEG4

快速輕鬆設置

- Easy-fit™ 接頭具備顏色標記，易於安裝
- 快速安裝設置您的完全家庭娛樂系統
- 等長式直立喇叭提供讓人更為印象深刻的音效

您的私人卡拉 OK 秀

- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣



PHILIPS
sense and simplicity

DVD/SACD 家庭劇院系統，採用動態低音增強效果和容易安裝的 Easy-fit 連接器

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3, 16:9
- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 4 倍視訊升級取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: > 62 分貝
- 音效系統: 杜比 Prologic II, DTS, Dolby 數位, 立體聲
- 等化器設定: 動作, 古典, 演唱會, 數位, 劇情, 爵士, 搖滾, 科幻
- 輸出功率 (RMS): 4x75 瓦 (前方 + 環繞) + 2x100 瓦 (中央 + 重低音)
- 總功率 (RMS): 500 W
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 動態低音功能強化

影片播放

- 播放媒體: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (視訊模式), DVD-R, VCD/SVCD, 相片光碟
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放音效

- 播放媒體: CD, MP3-CD, WMA, SACD 多聲道, SACD 立體聲, CD-R, CD-RW
- 壓縮格式: Dolby 數位, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 播放媒體: 相片光碟
- 相片壓縮格式: JPEG
- 幻燈片展示: 音樂 (MP3)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 預設頻道數目: 20

連線

- 其他連接: 色差視訊輸出循序, S 端子輸出, CVBS 輸出, AUX 輸入, TV (音訊 cinch), 數位同軸輸入, 音效輸出接頭, FM 天線, MW 天線, 容易安裝的喇叭接頭

便利

- Remote Control: Multi-functional

功率

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 0.5 瓦

喇叭

- 衛星喇叭: 磁場屏蔽面板
- 衛星喇叭頻率範圍: 120-20000 Hz Hz
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭: 磁場屏蔽
- 中心頻率範圍: 120-20000 Hz Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 中置喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 30-120 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效能低音喇叭

週邊配件

- 附配件: 影音訊號線, FM/MW 天線, 遙控器, 遙控器電池, 使用者手冊, 簡易使用指南, Warranty certificate

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 54 x 324 mm
- 設備重量: 2.7 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 94 (底座 255 直徑) x 1078 x 68 mm
- 環繞喇叭重量: 2.72 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 225 x 94 x 75 mm
- 中置喇叭重量: 0.68 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 340 x 130 mm
- 超重低音喇叭重量: 3.92 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 1214 x 406 x 574 mm
- 產品含包裝重量: 26.5 kg

HTS5310S/98

產品特點

PAL/NTSC 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍, 因此呈現更銳利的影像。循序掃描不會先掃描螢幕的奇數行, 然後再掃描偶數行, 而是同時掃描兩個部份, 藉此建立高解析度影像, 給您最佳的視覺體驗。

圓錐半球形高音喇叭

圓錐半球形高音喇叭能加強最高頻率之下的 SACD 音效。它使用 LEXAR 極度輕巧卻堅硬的薄膜, 能捕捉聲音的細微差別及反射, 使喇叭能傳送至更高的音訊頻率範圍。反射碟特殊的圓錐外形能確保高頻率的聲音分佈更廣, 產生令人驚豔的清純高音, 並就整體而言, 聲音的接收也更為均勻。

多種電影格式: DivX, MP4

多格式播放功能讓您可播放大部份光碟格式, 獲得最佳的相容性和觀賞影片的樂趣。

音樂: SACD Windows Media™ Audio (WMA)

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受聆聽樂趣。

相片 CD 加上 MP3 播放

相片 CD 是儲存了 MP3 和數位相片的 CD-R 或 CD-RW 光碟。插入相片 CD 到 DVD 機後, 螢幕會跳出選單, 顯示您的 JPEG 或 I 和 MP3 檔案。只需選擇想欣賞的音樂和相片檔案, 然後按下播放或確定, 即可在電視上欣賞相片, 同時聆聽音樂。

等長式直立喇叭

卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能, 提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果, 以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。



發行日期 2007-12-07

版本: 1.0

12 NC: 9073 100 12894
EAN: 87 10895 90531 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com