

Philips
In.Sight vezeték nélküli HD
lakásfigyelő

Wi-Fi és HD

Nagy látószög, éjszakai funkció
Okostelefonhoz, táblagéphez
iVideon technológiával



M120E



Tartsa szemmel otthonát az okostelefonjával

HD-vel és éjjellátó funkcióval

Tartsa szemmel otthonát az In.Sight vezeték nélküli HD lakásfigyelővel okostelefonján vagy táblagépén keresztül. A HD videónak és az éjjellátó funkciónak köszönhetően jól láthatja otthonát nappal és sötétben egyaránt. Az egyszerűen beállítható rendszer jelzi Önnek, ha mozgást/hangot érzékel.

Közel maradhat szeretteihez akkor is, amikor úton van

- Wi-Fi alkalmasságának köszönhetően a ház bármely pontján elhelyezhető
- Korlátlan élőképes megtekintés Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül
- Az extra nagylátószögű objektív segítségével többet láthat
- Az InSightHD alkalmazás letölthető az Apple Store-ból és a Google Play áruházból
- Éjjellátó üzemmód a sötétben való megfigyeléshez

Figyelmeztetések és értesítések a teljes nyugalom érdekében

- A rendszer figyelmeztető értesítést küld telefonjára, amint zajt vagy mozgást érzékel.
- Nyomja meg, és már beszélhet is okostelefonján/táblagépén keresztül
- A lakásfigyelőt más okostelefon-/táblagép-felhasználókkal is megoszthatja.
- Opcionális felhőalapú videorögzítés zaj/mozgás érzékelésekor

Egyszerű és biztonságos

- A lakásfigyelő beállítása QR kód segítségével
- Titkosított videó a biztonságos csatlakozás érdekében
- iVideon technológiával, a felhőalapú videomegoldások egyik vezető vállalatától

PHILIPS

Fénypontok

Wi-Fi alkalmasság



Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő egy Wi-Fi hálózattal kompatibilis készülék, amely az otthoni vezeték nélküli hálózat segítségével élő video- és audio-streamet továbbít okostelefonjára/táblagépére. A lakásfigyelő tetszés szerint bárhol elhelyezhető.

Éjjellátó üzemmód



Az infravörös éjjellátó üzemmód segítségével sötétben is figyelheti otthonát. A figyelőegységen bekapcsoló infravörös fény révén sötétben is jól látható fekete-fehér video rögzíthető. Az éjjellátó üzemmód automatikusan ki- és bekapcsolódik, de manuálisan is vezérelhető.

Extra nagylátószögű objektív



A Philips In.Sight M120 vezeték nélküli HD lakásfigyelő készülék 102 fokos látószöge segítségével a szoba nagyobb részét beláthatja egyszerre. Az M120 jóval többet mutat, mint más megfigyelő rendszerek.

Egyszerű beállítás QR kód segítségével



Az In.Sight+ alkalmazás segítségével egyszerű a beállítás. Az alkalmazás egy QR kódot hoz létre az otthoni Wi-Fi beállításokhoz. A QR kód segítségével a készülék automatikusan, könnyedén és azonnal kapcsolódik a Wi-Fi hálózathoz.

Mozgást/hangot jelző értesítések



Nem lehet előre jelezni, mikor történik majd valami. Az állítható mozgás- és zajérzékelővel felszerelt In.Sight lakásfigyelő folyamatosan őrködik. A rendszer pedig automatikus figyelmeztető értesítést küld Önnek, amint zajt vagy mozgást érzékel.

A beszédhez nyomja meg

Az In.Sight készülékkel nemcsak szemmel tarthatja otthonát, hanem beszélhet is szeretteivel. Csak le kell nyomnia a „talk” („beszéd”) gombot az okostelefonján vagy táblagépén, és már folyhat is a kommunikáció. Remek lehetőség a beköszönésre.

Ossza meg másokkal is

Tegye lehetővé családtagjainak és barátainak a lakásfigyelő megtekintését, hogy ők is figyelhessék otthonát. Az In.Sight+ alkalmazás lehetőséget biztosít, hogy minden egyes készüléket megosszon a többi felhasználóval, így mások is hozzáférhetnek az élő videóhoz.



Műszaki adatok

Objektív és érzékelő

- Érzékelő: HD 720p
- Fókusz üzemmód: Rögzített
- Látószög: 102 fok
- Fókuszálási tartomány: 0,8 m-től végtelenig
- Környezetifény-érzékelő: Igen, nappali/éjszakai mód
- Éjszakai mód: Infravörös

Videominőség

- HD/VGA/QVGA streaming
- Formátumok: H.264 videotömörítés
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Mozgásérzékelés
- Zajérzékelés
- LED kijelző
- Éjszakai funkció
- Alapkészülék: Változtatható irány

Szoftver

- Alkalmazás neve: InSightHD
- Telepítés: Android és Apple alkalmazás
- Automatikus alkalmazásfrissítés: Igen, Androidhoz és Apple-höz

- Támogatott rendszer: Android 2.3 vagy ennél újabb verzió, iOS6 vagy újabb
- iPad kompatibilitás: iPad 2 és újabb
- iPhone kompatibilitás: iPhone 4S és újabb
- iPod kompatibilitás: 4. generációs iPod Touch és újabb
- Android telefon kompatibilitása: A Philips a Samsung Galaxy S3-hoz hasonló, vagy annál nagyobb teljesítményű telefonokat javasol

Mellékelt tartozékok

- USB tápadapter: 1
- USB kábel: Igen, 3 m-es
- Falra szerelés
- Csavarok / fali tiplik: 2
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet

- Mikrofon: Nagy érzékenységű, Monó
- USB-vel: Mini-USB port
- Hangszóró: Beépített

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
158 x 160 x 78 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
65 x 114 x 65 mm



Kiadás dátuma
2015-01-23

Verzió: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com