

Philips
PhotoFrame

LCD de 8"

Relación de aspecto de 4:3

8FF3FPB



Comparte tus recuerdos

¿Cuántas fotos digitales tienes en el ordenador? Visualiza, comparte, organiza y revive tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de mostrar tus fotografías digitales con una calidad asombrosa y sin necesidad de utilizar un ordenador.

Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes

- Alta densidad de píxeles para una imagen nítida y detallada
- Imagen para unos colores vibrantes y nítidos
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales

- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista
- Ver fotos en la unidad flash USB sin un ordenador

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal

Diseño ecológico

- Conexión y desconexión automática de la pantalla a horas preestablecidas

Diseño elegante y curvado que complementa tus fotografías

- Delicado acabado brillante y fantástica sensación al tacto

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Pantalla de alta densidad de píxeles

La mejor pantalla de alta densidad posible muestra las fotografías inolvidables con el mismo detalle "realista como la vida misma" y los colores vibrantes de las impresiones de alta calidad.

Tecnología Imagen

Imagen es una tecnología exclusiva de Philips para realzar las fotografías, que analiza éstas automáticamente para corregir y ajustar el color con el fin de conseguir un contraste óptimo. Imagen separa los colores para evitar "interferencias", ajusta la distribución del brillo para lograr un excelente contraste visual, y corrige el gamma para una mayor precisión en los colores.

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las

fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecer en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

Ver fotos en flash USB

Un conector USB para visualizar y compartir fácilmente fotos almacenadas en la unidad flash USB.

SmartPower

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.

Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 250 cd/m²
- Resolución de panel: 800 x 600
- Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

Soportes de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Sepia, Radiant color
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición
- Fondo de pantalla: Negra, Blanca, Gris, Ajuste automático
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Estado, Encendido/apagado automático, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Alarma
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante

- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X
- Aprobación de regulaciones: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suiza, UL/cUL
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Ruso, Chino simplificado, Japonés

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable USB, Soporte, Guía de configuración rápida, Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Peso: 0,494 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Alimentación

- Consumo de energía: 6,3 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Peso neto: 0,878 kg
- Peso bruto: 1,137 kg
- Peso tara: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Peso neto: 1,756 kg
- Peso bruto: 2,813 kg
- Peso tara: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Número de embalajes del cliente: 2



Fecha de emisión
2009-12-22

Versión: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com