

Philips  
Micro DVD



MCD288

## Design ultraelegante e piacevole visione di film

Il teatro micro DVD MCD288 combina potenza pura e straordinaria eleganza, offrendo prestazioni audio di altissima qualità. Questa perla di eleganza è in grado di valorizzare qualsiasi ambiente e può essere acquistato con un piedistallo da tavolo o un sistema di montaggio a muro.

### Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

### Piacere d'ascolto senza limiti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Per prestazioni audio di qualità
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- 100 W RMS totali

### Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Telecomando di alta qualità per il massimo comfort
- Design supersottile e flessibile, installabile a parete

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

### Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: 100 W RMS totali
- perfezionamento audio: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume, Amplificatore digitale classe "D"
- Sistema audio: Dolby Digital

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 3"
- Tipo di subwoofer: Attivo

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, CD immagini
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, PBC, Rallentatore, Zoom, Controllo genitori
- Regione DVD: 2
- Tipo caricatore: Slot
- Video migliorato: Scansione progressiva

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/ programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili
- Supporto ID3-tag
- Tipo caricatore: Slot

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- RDS: Nome stazione, Impostazione orologio RDS, News
- Stazioni preimpostate: 20
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

## Connettività

- Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Uscita audio coassiale digitale, Subwoofer attivo pre-out
- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo), SCART, S-Video (su Hosiden)
- USB: Porta USB

## Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Lingue OSD: Italiano, Portoghese, Spagnolo, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Svedese, Turco
- Indicazioni: Modalità DIM
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete
- Standby Eco Power: 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Viti per montaggio a parete x 2, Cavo Composite Video (Y), Cavo audio
- Telecomando: 47 tasti con 2 batterie AAA

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 480 x 244 x 370 mm
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 170 x 197 x 302 mm
- Peso incluso imballaggio: 13 Kg



Data di rilascio  
2009-03-13

Versione: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068  
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.