



Philips
Kabellose On-Ear-
Kopfhörer für Kinder

Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Ohrmuscheln mit Beleuchtung
App-basierte Kindersicherung
Lautstärke auf maximal 85 dB
begrenzt



TAK4206PK

Hell und auffällig

Mit diesen robusten, flexiblen On-Ear-Kopfhörern erleuchten sie ihren eigenen Stil! Die Einsätze in den Ohrmuscheln leuchten farbig und die Lautstärke ist auf 85 dB begrenzt. Eltern können die Lautstärke und die Wiedergabezeit über die Philips Headphones App steuern.

Bereit für den Einsatz

- Einfache Aufbewahrung. Flach und kompakt zusammenklappbar
- Kompatibel mit einem Audiokabel (3,5-mm-Buchse)
- Benutzerdefinierte Klangsteuerung und mehr. Philips Headphones App

Spielt, wo sie spielen

- Kinderfreundlicher Komfort
- Einfache Steuerung. Ob Musik und Anrufe
- Klarer Sound aus 32-mm-Treibern

Spaßig. Abgefahren. Sicher für Kinderohren.

- Keine Kabel, kein Kabelsalat. 28 Stunden Wiedergabezeit
- Lautstärke auf 85 dB begrenzt*
- Spaß, aber sicher. Kindersicherung
- Flippige, farbenfrohe Lichtelemente an den Ohrmuscheln

PHILIPS

Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Kabellose On-Ear-Kopfhörer Ohrmuscheln mit Beleuchtung, App-basierte Kindersicherung, Lautstärke auf maximal 85 dB begrenzt

Besonderheiten

28 Stunden Wiedergabezeit



Auf Reisen, vor dem Bildschirm oder für die Hausaufgaben: Kinder werden diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer lieben. Sie erhalten 28 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung, und der Akku ist in nur 2 Stunden vollständig geladen. Eine kurze 15-minütige Ladung bietet 2 Stunden zusätzliche Wiedergabezeit.

Kindersicherung

Diese Kopfhörer wurden speziell für junge Ohren entwickelt. Die 32-mm-Treiber sind auf 85 dB begrenzt. Eltern können in der Philips Headphones App die maximale Lautstärke und die Wiedergabezeit festlegen. Entspannen Sie sich, während die Kinder Spaß haben.

Ohrmuscheln mit Beleuchtung



Die Ohrmuscheln sind mit flippigen Lichtelementen ausgestattet. Es stehen vier Varianten zur Auswahl: Rot, grün, blau oder eine Kombination aus allen drei Farben! Steuern Sie durch die verschiedenen Lichtoptionen per Tastendruck an der Ohrmuschel.

Kinderfreundlicher Komfort

Weiche Ohrpolster und ein weiches Bügelpolster sorgen für angenehmen Tragekomfort bei Kindern, egal, ob sie Musik hören oder sich ihre Lieblings-YouTuber ansehen. Der flexible Bügel lässt sich leicht verstellen.

Einfache Steuerung

Kinder können Musik und Anrufe ganz einfach über die Tasten steuern. Die Kopfhörer sind sofort zum Koppeln bereit, wenn Bluetooth eingeschaltet wird. Sobald sie einmal

TAK4206PK/00

verbunden sind, speichern sie das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt waren.

Einfache Aufbewahrung

Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfügen über ein cleveres Design, das sich in zwei Richtungen klappen lässt. Sie können sie flach zusammenklappen und ganz einfach in einer Schublade verstauen. Oder Sie falten sie flach nach innen, sodass sie ganz kompakt in Jacken- und Schultaschen passen.

Audioanschluss (3,5-mm-Buchse)

Über den 3,5-mm-Audioanschluss können Kinder ihre Kopfhörer direkt an ihr Smartphone oder ihre Handheld-Konsole anschließen.

Philips Headphones App

Mit der Philips Headphones App können Sie die Lautstärke und die Wiedergabezeit pro Tag oder Woche begrenzen. Eine Sprachansage informiert Ihr Kind, wenn die Zeitbegrenzung erreicht ist – und die App kann die Lautstärke automatisch verringern, wenn sie zu hoch wird.

Klarer Sound aus 32-mm-Treibern

Klarer Sound aus 32-mm-Treibern

Lautstärke auf 85 dB begrenzt*

Lautstärke auf 85 dB begrenzt*

Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

Kabellose On-Ear-Kopfhörer Ohrmuscheln mit Beleuchtung, App-basierte Kindersicherung, Lautstärke auf maximal 85 dB begrenzt

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW
- Empfindlichkeit: 83 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth
- Kopfhörerbuchse: 3.5 mm

Außenkarton

- Länge: 21.3 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 17 cm
- Bruttogewicht: 1.003 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11755 3
- Nettogewicht: 0.465 kg
- Eigengewicht: 0.538 kg

Komfort

- Lautstärkeregelung
- Philips Headphones App Support
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Taste
- Lautstärkebegrenzung (max. 85 dB)

Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Musikwiedergabezeit: 28 Stunde(n)
- Sprechzeit: 25 Std.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)

- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 2 hrs
- Akkugewicht (gesamt): 5.4 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 240 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11755 6
- Bruttogewicht: 0.265 kg
- Nettogewicht: 0.155 kg
- Eigengewicht: 0.11 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

Design

- Farbe: Pink
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltbares Design: Flach / nach innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: On-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 14,6 x 18 x 4,5 cm
- Produktgewicht: 0,128 kg
- Bügellänge: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 40063 20177 4



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 6.3.5

EAN: 48 95229 11755 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

TAK4206PK/00

* Die Lautstärke ist gemäß DIN EN 50332 auf den empfohlenen
Höchstwert von ≤ 85 dB begrenzt.

* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und
kann je nach Anwendung variieren.