

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD



MCD510

Odtwarzanie płyt DVD, MP3-CD i WMA-CD

Teraz masz do dyspozycji najnowszy i najatrakcyjniejszy mikrozestaw Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD i MP3-CD/WMA-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

Ciesz się ulubionymi filmami, zdjęciami i muzyką

- Odtwarzanie płyt DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Dolby Digital, wyjście cyfrowe DTS
- 10 godzin muzyki MP3-CD lub 20 godzin muzyki WMA-CD

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów
- Moc muzyczna 2x25 W RMS/2x50 W

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzik i wyłącznik czasowy
- Inteligentny magnetofon
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Odtwarzacz płyt MP3-CD i WMA-CD

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Na pojedynczej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku. Windows Media Audio (WMA) to format kompresji dźwięku firmy Microsoft zapewniający świetną jakość dźwięku przy dwukrotnie zmniejszonej objętości pliku. Na jednej płycie CD można zapisać do 20 godzin muzyki w formacie WMA nagranej z szybkością przesyłu 64 kb/s.

funkcja Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x50 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Dolby Digital, Wyjście cyfrowe DTS

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Wysokotonowy piezo, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD
- Region DVD: 2
- Tryby odtwarzania płyt: Powiększenie, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Odtwarzanie wielokrotne A-B

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Obsługa znaczników ID3
- Sposób ładowania: Góra
- technologia magnetofonów kasetowych: Sterowanie cyfrowe
- Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja prędkości, Full Auto Stop, Licznik taśmy

Nagrywanie audio

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD, Timer nagrywania z tunera, automatyczny poziom nagrywania

Tuner/odbiór/transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- RDS: Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji

Połączenia

- Wyjście wideo – analogowe: SCART, Kompozytowe CVBS (żółty cinch), S-Video (Hosiden)
- Inne połączenia: Wyjście aktywnego subwoofera, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście liniowe, Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.
- Wejście AUX: 2x(L/P) / RCA
- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód audio, Antena zakresu UKF/ŚR.
- Pilot zdalnego sterowania: 45-przyciskowy z 2 bateriami AA

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 175 x 254 x 315 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 175 x 254 x 214 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 408 x 348 x 524 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,9 kg



Data wydania 2009-03-06

Wersja: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com