

Philips
Sistem DVD home theater



HTS6510



HDMI



Sunetul care vă învăluie

cu Ambisound

Combinând stilul și performanța, acest sistem elegant și fără probleme vă răsfășă la nesfârșit. Relaxați-vă și cufundați-vă în universul muzicii și al filmelor chiar la dvs. acasă.

Dă viață fișierelor audio/video

- Ambisound pentru un sunet plin, surround, multicanal
- HDMI 1080i cu upscaling video de înaltă definiție

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Intrare Line-in MP3 pentru redarea muzicii de pe playere media portabile
- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB

Adecvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact, adaptabil oriunde
- Configurare rapidă și ușoară pentru instalare facilă
- Boxe de lemn pentru sunet natural uimitor

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- **Convertor D/A:** 12 biți, 108 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Întărită definiție (720p, 1080i), Upscaling video, Scanare progresivă

Sunet

- **Convertor D/A:** 24 biți, 192KHz
- **Răspuns în frecvență:** 30 - 20 000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** > 65dB
- **Sistem audio:** Ambisound, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Stereo
- **Putere de ieșire (RMS):** 2x200W + 1x100W

Boxe

- **Difuzor satelit:** Ecranare magnetică frontală
- **Driver pentru difuzor satelit:** 3 woofere full range de 2,5"
- **Interval de frecvențe satelit:** 120-20000 Hz
- **Impedanță difuzor satelit:** 8 Ohm
- **Driver subwoofer:** Woofer eficient de 8"
- **Interval de frecvențe subwoofer:** 30-120 Hz
- **Impedanță subwoofer:** 4 Ohm
- **Tip subwoofer:** Pasiv

Redare video

- **Formate de comprimare:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Medii de redare:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Sistem de redare a discurilor video:** PAL, NTSC

Redare audio

- **Format compresie:** MP3, WMA
- **Medii de redare:** CD audio, CD-R/RW, Memorie flash USB
- **Rate de biți MP3:** 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Medii de redare:** DVD+R/+RW, CD-R/RW,

Memorie flash USB

- **Caracteristici superioare imagine:** Redare diapositive cu muzică, Rotire, Zoom

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM, AM

Conectivitate

- **Conexiuni frontale/laterale:** Intrare directă MP3, USB
- **Conectori spate:** Ieșire HDMI, Ieșire S-Video, Ieșire Composite video (CVBS), SCART I (CVBS, ieșire S-video/RGB), Antenă AM/MW, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Intrare coaxială digitală, Intrare AUX, Ieșire video Component, Antenă FM

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu Full SCART, Cablu Line-in MP3, Antenă AM, antenă FM, Cablu de alimentare, Cabluri boxe, Certificat de garanție

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 340 x 70 x 330 mm
- **Greutate set:** 3,5 kg
- **Dimensiuni boxe surround (L x Î x A):** 320 x 124 x 101 mm
- **Greutate boxă surround:** 2 kg
- **Dimensiuni subwoofer (L x Î x A):** 220 x 370 x 470 mm
- **Înălțime subwoofer:** 7 kg
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 559 x 418 x 524 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 17,34 kg

Alimentare

- **Alimentare:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consum:** 100 W
- **Consum în stare de repaus:** < 1 W

Caracteristici principale produs

Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

HDMI 1080i

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI (interfață video digitală).

Intrare Line-in MP3

Intrarea Line-in MP3 utilizează o tehnologie Plug and Play care permite redarea directă a conținutului MP3 prin sistemul home theatre conectând pur și simplu playerul MP3 portabil la mușa pentru căști încorporată. Acum vă puteți bucura de calitatea superbă a sunetului reprodus de sistemul home theatre Philips în timp ce redați muzica preferată din playerul dvs. MP3 portabil.

USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 9.0.15

12 NC: 8622 810 13185
EAN: 87 10895 94188 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com