

Philips  
Mikrowieża Hi-Fi

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD  
Bezpośrednie połączenie USB

MCM204



## Nowa wersja klasycznego urządzenia

z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Zestaw Philips MCM204, charakteryzujący się jakością i wyrafinowaniem, został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i styl. Słuchaj muzyki z plików MP3/WMA znajdujących się na przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego podłączania urządzeń USB.

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa 2 x 4 W RMS

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zasypianie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

### Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie
- Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania

# PHILIPS

# Zalety

## Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

## Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla

różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

## Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie

basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2 x 4 W RMS / 2 x 8 W
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

## Głośniki

- Główny głośnik: Głośnik niskotonowy 3,5", System Bass Reflex

## Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 20 utworów
- Sposób ładowania: Góra
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja prędkości
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Zatrzymywanie, Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

## Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: automatyczny poziom nagrywania, Zsynchronizowane nagrywanie z CD

## Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

## Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.
- Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm
- Słuchawki: 3,5 mm

## Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 24-przyciskowy z baterią litową
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Instrukcja obsługi: 16 języków

## Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 146 x 228 x 216 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 146 x 228 x 160 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 380 x 350 x 275 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,3 kg

## Zasilanie

- Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823  
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)