

Philips
PhotoFrame

LCD de 7"

Raport de afișare 16:9

SPF1007



Împărtășiți-vă amintirile

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dumneavoastră? Descoperiți, organizați și re trăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de împărtășire a amintirilor prin afișarea fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- tehnologie imagen pentru o culoare clară și vibrantă
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor
- SmartContrast: Pentru detalii negre incredibile, bogate

Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale

- Distrăți-vă cu colegii: afișați mai multe fotografii într-o vizualizare
- Vizualizare fotografii memorie flash USB fără PC

Design ecologic

- Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie

Designul simplu pune fotografiile în valoare

- Finisaj lucios de bun gust și senzație excelentă la atingere

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Tehnologie imagen

imagen este o tehnologie Philips exclusivă de optimizare a fotografiilor care analizează automat fotografiile pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim: imagen separă culorile pentru a evita "interferența", reglează distribuția luminozității pentru un contrast vizual optim și corectează gama pentru acuratețea culorii.

RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

SmartContrast



SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conținutul afișat, ajustând automat culorile și controlând intensitatea luminii din fundal pentru îmbunătățirea dinamică a contrastului, oferind cele mai bune imagini digitale și pentru un contrast optim în cazul vizionării clipurilor video sau al jocurilor pe computer în care sunt afișate nuanțe întunecate. Când selectați modul Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea fundalului este reglată pentru afișarea clară a aplicațiilor zilnice de birou, cu un consum redus de energie.

Efect de colaj din mai multe fotografii

Este un efect de diaporamă pentru afișarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat și aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

Vizualizarea fotografiilor în modul virtual USB

Un conector USB pentru facilitarea vizualizării și împărtășirii fotografiilor stocate pe un modul de memorie USB.

SmartPower

Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.



Specificații

Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 480 x 234
- Luminozitate: 140 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător

Medii de stocare

- USB: Memorie flash USB
- Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (1x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli, BITMAP, GIF, TIFF
- Plasare acceptată: Peisaj, Portret
- Butoane și controale: 7 butoane
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Culoare radiantă
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție
- Fundal ecran: Negru, Alb, Gri
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, Pornire/Oprire automată, Setare a orei și a datei, Activare/Dezactivare afișare ceas
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Compatibilitate Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Mac OS X
- Reglementări și standarde: CE
- Limbi OSD: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză,

Italiană, Olandeză, Daneză, Chineză simplificată

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Stand, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Greutate: 0,345 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 35°C
- Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 70°C

Alimentare

- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24 x 19 x 9,5 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,4 x 7,5 x 3,7 inch
- Greutate netă: 0,9 kg
- Greutate netă: 1,984 lb
- Greutate brută: 1,1 kg
- Greutate brută: 2,425 lb
- Greutate proprie: 0,2 kg
- Greutate proprie: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 11,6 x 9,8 x 7,8 inch
- Greutate netă: 2,7 kg
- Greutate netă: 5,952 lb
- Greutate brută: 3,6 kg
- Greutate brută: 7,937 lb
- Greutate proprie: 0,9 kg
- Greutate proprie: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Număr de ambalaje: 3



Data apariției 2010-04-07

Versiune: 2.1.5

12 NC: 8670 000 49985
EAN: 87 12581 46688 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com