

Philips  
Mikrowieża Classic

Podstawa dokująca urządzeń  
iPod/iPhone



DCM186



# Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Poczuj moc i bogaty dźwięk po zadokowaniu i naładowaniu urządzenia iPod lub iPhone za pomocą mikrowieży firmy Philips. Dynamiczne wzmocnienie basów oczaruje Twój słuch, a stylowa, niewielkich rozmiarów konstrukcja podkreśli walory estetyczne każdego wnętrza i pobudzi zmysły.

## Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

## Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Całkowita moc wyjściowa 15 W RMS
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

## Łatwa obsługa

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod
- Funkcje budzenia i zasypiania

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszyś./płyty, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie wielokrotne
- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Następna/ poprzednia ścieżka, Odtwarzanie/wstrzymanie, Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod

### Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc całkowita 15 W RMS
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)
- System dźwięku: Stereo

### Głośniki

- Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, System Bass Reflex

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

### Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm

### Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z płyty CD
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Kolor podświetlenia: Niebieski
- Podświetlenie

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Skrócona instrukcja obsługi: polski
- Instrukcja obsługi: 16 JĘZYKÓW

### Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 148 x 233 x 232 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 132 x 233 x 159 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 370 x 270 x 326 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,1 kg

### Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod mini, iPod nano, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. generacji, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Zalety

### Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

### Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerales



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerales ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

### MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.



Data wydania 2014-02-16

Wersja: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74949  
EAN: 08 71258 15967 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)