

Philips
Adattatore Bluetooth®

Ricevitore musicale Bluetooth®

Con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, ACC e NFC
Uscita digitale

AEA2700



Collega fino a 3 smartphone contemporaneamente

L'adattatore Bluetooth® Philips con MULTIPAIR trasforma il tuo sistema di altoparlanti Hi-Fi o per PC in un sistema audio wireless. Per riprodurre la musica in modalità wireless, connetti l'adattatore ad un massimo di tre smartphone, tablet e dispositivi Bluetooth.

Ascolta la musica wireless in streaming tramite Bluetooth®

- Riproduci le applicazioni musicali dallo smartphone o dal tablet all'Hi-Fi
- Cambiate la musica istantaneamente tra 3 dispositivi con MULTIPAIR
- Streaming musicale Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà

Trasforma il tuo Hi-Fi in un sistema audio wireless

- Si collega a quasi qualunque sistema di altoparlanti Hi-Fi o per computer
- Funziona con qualunque smartphone o tablet Bluetooth®
- Uscita digitale coassiale e audio ottica per un audio eccellente

Semplice da usare

- Associazione one-touch Bluetooth® tramite NFC
- Funzionalità Plug and Play per facilitare l'utilizzo
- Design raffinato e compatto

PHILIPS

Adattatore Bluetooth®

Ricevitore musicale Bluetooth® Con MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, ACC e NFC, Uscita digitale

In evidenza

MULTIPAIR



Associa fino a 3 dispositivi smart per riprodurre in streaming la musica da qualsiasi sistema, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo sceglierlo e premere Play. Il brano sul dispositivo originale viene interrotto e la nuova canzone verrà riprodotta; un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste, o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione allo stesso tempo, così sarà possibile passare da un brano all'altro in un attimo.

Riproduzione online delle applicazioni musicali

Ogni appassionato di musica ha il suo servizio musicale preferito o le sue applicazioni radio online preferite sul proprio dispositivo portatile. Ora puoi riprodurli direttamente sul tuo sistema Hi-Fi.

Bluetooth® ad alta fedeltà

Grazie a una tecnologia estremamente avanzata, l'audio riprodotto in streaming tramite Bluetooth® è portato a un nuovo livello. L'audio Bluetooth® standard si avvale infatti di un codec SBC creato per le trasmissioni sonore di base, che lascia a volte

gli ascoltatori delusi e insoddisfatti.

L'adattatore Hi-Fi, invece, è dotato di una tecnologia wireless Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà, che produce un suono ricco, potente e di una purezza cristallina. Compatibile con gli ultimi modelli di smartphone, tablet e altri dispositivi sia Android™ che Apple iOS, Philips ti offre ora la qualità audio che hai sempre desiderato per regalarti un'esperienza di ascolto musicale wireless senza precedenti.

Funziona con la maggior parte dei sistemi Hi-Fi

Puoi collegare l'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi a quasi tutti i sistemi di altoparlanti Hi-Fi o per PC che usano jack analogici RCA o da 3,5 mm standard.

Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth® con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere quest'ultimo, avviare l'associazione Bluetooth® e iniziare lo streaming musicale.

Plug-and-play

L'adattatore Bluetooth® Hi-Fi si collega facilmente al tuo sistema Hi-Fi preferito. Basta

AEA2700/12

inserirlo nel jack RCA o da 3,5 mm e potrai riprodurre la musica dal tuo smartphone o tablet sul tuo Hi-Fi.

Design compatto



L'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi si caratterizza per un design compatto e raffinato, che si abbina perfettamente con il tuo Hi-Fi preferito.

Uscita digitale / audio ottica

Uscita digitale coassiale e audio ottica per un audio eccellente

Collegamento allo smartphone o al tablet



L'adattatore Bluetooth® per Hi-Fi funziona con i telefoni e i tablet Bluetooth®. Basta attivare il Bluetooth®, collegare l'adattatore per Hi-Fi e riprodurre musica dal tuo smartphone/tablet sul tuo Hi-Fi.



Adattatore Bluetooth®

Ricevitore musicale Bluetooth® Con MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, ACC e NFC, Uscita digitale

AEA2700/12

Specifiche

Connettività

- Tecnologia NFC
- Versione Bluetooth: 3,0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: supporta streaming aptX e AAC
- Portata Bluetooth: Fino a 10 m
- Uscita Aux RCA
- Uscita audio (3,5 mm)
- Uscita coassiale digitale/ottica

Accessori

- Adattatore CA

- Cavi: Cavo RCA da 3,5 mm
- Guida rapida

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
74 x 22 x 74 mm
- Peso del prodotto: 0,04 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
125 x 158 x 56 mm



Data di rilascio
2022-04-29

Versione: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com