

Philips
DVD přehrávač/rekordér

DVDR3305



SHOWVIEW



Nahrávání je nyní opravdu snadné

Nahrávejte své oblíbené televizní programy v dokonalé digitální kvalitě.

Nahrávání z televize jednoduše!

- Systém ShowView pro rychlé a snadné programování
- Systém VPS/ PDC nahrává televizní program přesně od začátku do konce
- Nahrajte až 6hodinový záznam na jednu vrstvu disku DVD+R/RW nebo DVD-R/RW
- Dva typy médií nahrávají na disky DVD+R/RW i DVD-R/RW

Přehraje vše

- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotografie (JPEG) s hudební prezentací

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
- Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
- Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
- Odstup signál/šum: 106
- Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB
- Přeslech (1kHz): 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Nahrávání videa

- Systém nahrávání: PAL, SECAM
- Kompresní formáty: MPEG2
- Režimy nahrávání: Formát Super Long Play s normou SLP, Formát Extended Play s normou EP, Vysoká kvalita (HQ), Funkce Standard Play (SP)
- Kompresní audio: Dolby Digital
- Maximální doba nahrávání na disk DVD: 6 h
- Vylepšení nahrávání: Vložení značky kapitoly, Funkce Divide, Smazat, Ruční označení kapitol, Nahrávání jedním tlačítkem (OTR), Funkce Safe Record, Možnost výběru obrázků seznamu

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, Standard SVCD, Video CD
- Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Krokování vpřed, Pozastavení, PBC, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod, Funkce Title Repeat, Zvětšení

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, Vícekanálový systém MPEG2, PCM, DTS
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR
- Podporované systémy souborů: ISO-9660

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení
- Prezentace: ano, s hudbou (MP3)

Úložná média

- Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Tuner/příjem/vysílání

- systém TV příjmu: PAL B/G
- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Počet TV tunerů: 1
- Automatické digitální ladění: ne

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Zadní konektory: SCART1 (CVBS, výstup S-video/RGB), SCART2 (CVBS, vstup S-video/RGB), Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup videa S-Video/CVBS, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Vstup antény RF / výstup TV

Pohodlí

- Vylepšené programování/časovač: Program s denním/týdenním opakováním, Ruční časovač, nahrávání jedním tlačítkem, ShowView, Ovládání nahrávání VPS/PDC
- Programovatelné události: 8
- Období pro naprogramování: 1 měsíc
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s fluorescenční vrstvou)
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italská, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština

Napájení

- Napájení: 50 Hz, 220-240 V
- Spotřeba: 25 W (typicky)
- Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W

Příslušenství

- Dálkové ovládání: Zappa, 37 tlačítek (2422 549 00611)
- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Záruční list: Ano
- Baterie: 2 x baterie AA
- Kabely: Kabel SCART, koaxiální kabel RF
- Záruční brožurka: Celosvětová verze
- Uživatelský manuál: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
- Hmotnost přístroje: 4 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 514 x 155 x 380 mm
- Hmotnost včetně balení: 6 kg

Zvýraznění výrobku

ShowView

Se systémem ShowView vám k naprogramování videorekordéru stačí zadat číslo ShowView – jediný kód skládající se z devíti či méně číslic, který je vytištěn u každého televizního programu ve většině časopisů s programy televize.

Systém VPS/ PDC

Pomocí systémů VPS (Video Programming System) a PDC (Program Delivery Control) řídí televizní stanice začátek a délku naprogramované nahrávky. To znamená, že se záznamové zařízení zapne a vypne ve správný čas i v případech, že naprogramovaný televizní program začne dříve nebo skončí později, než bylo naplánováno.

6hodinový videozáznam

Režim 6hodinového nahrávání, který je k dispozici u některých modelů DVD rekordérů, umožňuje nahrávat až šest hodin videozáznamu na jednu vrstvu disku DVD+R/RW nebo DVD-R/RW.

Dva typy médií

DVD rekordéry Philips podporují nahrávání na dva typy médií a díky tomu je možné nahrávat na disky DVD+R/RW a DVD-R/RW. Zákazník si může koupit jakýkoliv disk a rekordér Philips vždy pořídí nahrávku zcela kompatibilní, kterou je možné přehrávat na všech DVD přehrávačích.

Filmy v různých formátech

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Hudba v různých formátech

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Fotografie s hudební prezentací

Sdílení fotografií s přáteli nebo členy rodiny může být větší zábava! Pusťte si prezentaci fotografií s hudbou na pozadí. Tento produkt Philips podporuje současně zobrazování obrázků ve formátu JPEG a přehrávání hudby ve formátu MP3. Soubory pro hudební prezentaci musí být uloženy na stejném médiu. Vyberte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a pusťte prezentaci s obrázky ve formátu JPEG.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 13.0

12 NC: 8622 810 12454
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com