

Philips
Hi-Fi mikrosystem



DCM278



Elegant musikkssystem

design for veggmontering som passer til enhver innredning

Spill av iPhone-/iPod-musikken med førsteklasses lyd samtidig som du lader enheten i Philips Hi-Fi-mikrosystem DCM278. Den flate og kompakte designen kan også monteres på veggen for å fremheve enhver innredning. USB Direct gir flere avspillingsalternativer.

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPhone/iPod
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2 x 5 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret

- Stilig slank design med valgfritt bordstativ eller veggmontering
- Elegant design med motorisert skyvedør foran

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Spill av og lad iPhone/iPod



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPhone/iPod. Med dokkingstasjonen kan du koble bærbare enheter direkte til dokking-underholdningssystemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-batteriet blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Bordstativ/veggmontering



Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen,

er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Motorisert skyvedør foran



En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer
- Innebygde høytalere: 2

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: Front, Motorisert
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp
- Modus for avspilling fra holder: Lade opp iPhone, Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Neste og forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: Programtype, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

- Andre tilkoblinger: FM-antenne
- 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm, iPod-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtipe: LCD
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Bruksanvisning: 16 språk
- Ledninger: MP3-linjeinngangskabel

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 614 x 310 x 159 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 542 x 238 x 102 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg

Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, Femtegenerasjons iPod, iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, iPod med fargeskjerm

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Utgivelsesdato
2009-12-21

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com