

Philips  
leitor de DVD



DVP3880

## Obtenha imagens mais nítidas

com melhoramento HDMI 1080p

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

### Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Unidade ProReader para uma reprodução em problemas em praticamente qualquer disco

### Dê vida ao áudio e ao vídeo

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- CinemaPlus para imagens melhores, mais nítidas e mais claras
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

### Fácil de utilizar

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB

### Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash

# PHILIPS

# Destaques

## CinemaPlus



Deleite os seus olhos com imagens extremamente nítidas e realistas. Com um algoritmo inteligente, o CinemaPlus analisa cada pixel em cada fotograma antes de otimizar a sua nitidez e estabilidade da cor. Os resultados são óbvios - consegue ver mais detalhes, as imagens tornam-se mais cristalinas e tudo parece incrivelmente natural. As noites de cinema nunca mais serão iguais.

## HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

## Unidade ProReader



A unidade ProReader permite-lhe desfrutar de filmes e vídeos sem preocupações. Mesmo quando os discos mais antigos apresentam riscos e manchas, pode ter a certeza que de estes serão reproduzidos do início ao fim - sem

qualquer sinal de danos. Através da utilização de tecnologia de ponta, a unidade ProReader converte sinais analógicos fracos em sinais digitais fortes, extraíndo a informação necessária para uma reprodução adequada de todo o conteúdo de um disco menos perfeito. Juntamente com a sua capacidade para ler praticamente qualquer formato de vídeo, a unidade ProReader proporciona-lhe a garantia única de reprodução assegurada de qualquer disco que desejar.

## DivX Multimédia

Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## USB Media Link



O Universal Serial Bus ou USB é um protocolo utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Com USB Media Link, só terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e desfrutar.

## Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em

suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

## EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

## Varrimento progressivo



O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.



# Especificações

## Som

- Diafonia (1kHz): 90 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): 80 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 80 dB
- Relação sinal/ruído: 80

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída HDMI, Saída coaxial digital, Saída Progressiva Vídeo Componente

## Funcionalidades

- Protecção infantil: Controlo parental, Bloqueio de crianças
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Polaco, Grego

## Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia, Cabo RCA-SCART, Pilha AAA (x1)

## Dimensões

- Profundidade da embalagem: 284 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg
- Altura da embalagem: 80 mm
- Altura do conjunto: 42 mm
- Largura da embalagem: 400 mm

- Profundidade do conjunto: 209 mm
- Peso da unidade: 1,4 kg

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD-R/RW, CD WMA, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3, Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos

## Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, MP3, Fotografias JPEG

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação  
2024-03-13

Versão: 2.1.4

EAN: 87 12581 46004 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)