

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3, WMA

MCM275



Digitaalista musiikkia USB:n kautta

Trendikkyyt ja kehitys, innovaatiot sekä tyyli vetoavat sinuun. Niin vetoaa myös upea MCM275, jonka dynaamiset äänimominaisuudet ja MP3/WMA-CD- ja USB Direct -toisto on pakattu tyylikkääseen koteloon. Järjestelmän voi asentaa myös seinälle.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Kätevä linjaliitin kannettavan musiikin toistamiseen

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen viritimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Katso, kuinka levy pyörii

- Moottoroitu CD-etuluukku, jossa katseluikkuna
- Tyylikäs ja joustava malli, seinäkiinnitys

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Lähtöteho: 2 x 10 watin musiikkiteho
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Piezo-diskanttikaiutin, 4" bassokaiutin

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 40 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Etuosa, Motorisoitu
- ID3-tunnisteiden tuki

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Radio-

tekstitoiminto

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: Sininen
- Eco-valmiustila: 0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten
- Kaukosäädin: 24 painiketta, paristovirta

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 194 x 269 x 90 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 160 x 269 x 90 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 310 x 314 x 238 mm
- Paino pakattuna: 5,5 kg



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.