

Philips  
Microcadena clásica

• Base para iPod/iPhone

DCM186



# Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Conéctalo y obtén un sonido rico al colocar y cargar tu iPod/iPhone en esta microcadena de Philips. El refuerzo dinámico de graves encandilará tus oídos mientras que su elegante y compacto diseño mejorará cualquier espacio y fascinará tus sentidos.

## Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

## Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 15 W RMS
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

## Fácil de usar

- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod
- Funciones del despertador y temporizador

# PHILIPS

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Reproducción aleatoria, Repetir reproducción
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Modo de reproducción para cunas: Avance y retroceso rápidos, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa, Carga del iPhone, Carga del iPod

## Sonido

- Potencia de salida: Potencia total de 15 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido
- Sistema de sonido: Estéreo

## Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3", Sistema de altavoces Bass Reflex

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital: Sí
- Presintonías: 20
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

## Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral
- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: conexión MP3

## Cómodas funciones

- Alarmas: Temporizador, Alarma por radio, Alarma por CD
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Retroiluminación: Sí

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial
- Guía de inicio rápido: Inglés
- Manual de usuario: 16 IDIOMAS

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 148 x 233 x 232 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 132 x 233 x 159 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incluido embalaje: 5.1 kg

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6ª generación, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

# Destacados

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

## Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Fecha de emisión  
2013-05-28

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74949  
EAN: 87 12581 59679 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)