



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC621NC



Videochat en tiempo real desde Marte

El SPC621 te ofrece una variedad de fondos virtuales increíbles, una calidad de imagen superior y un sonido nítido. También incluye un ratón para portátil con cable retráctil para disfrutar aún más. Con sólo un clic podrás chatear desde Marte.

Experiencia de videochat excepcional

- 1,3 megapíxeles para una mayor calidad de imagen
- Zoom digital 3x para unos primeros planos excelentes
- Micrófono digital integrado para un sonido de calidad
- El seguimiento automático sigue tu cara
- La lente de precisión proporciona una calidad de imagen más nítida

Funciones de vídeo divertidas

- Cambia el fondo
- Marcos y efectos divertidos y sorprendentes
- Añade tu propio logotipo divertido para personalizar tus emisiones por Internet

Incluye ratón con cable para portátil

- Reacciones precisas de 800 ppp
- La óptica del LED de alto rendimiento garantiza un control preciso
- Este ratón con cable retráctil es ideal para viajeros

PHILIPS

Destacados

1,3 megapíxeles

Con 1,3 megapíxeles puedes utilizar la Webcam como una cámara para tomar fotografías de alta calidad lo suficientemente buenas como para imprimir las en alta resolución a gran tamaño.

Zoom digital 3x

Acércate o aléjate con el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Tienes control total del zoom a través de la interfaz en pantalla mientras ves las imágenes, para que puedas ajustarlas a la perfección.

Micrófono digital integrado

El micrófono digital integrado permite conversar de forma libre y natural o añadir sonido a una grabación de videoclip.

Seguimiento automático de la cara

El vanguardista software de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte cuando te mueves. Permaneces en el centro de la imagen, incluso aunque te muevas durante una videoconferencia. De este modo tendrás mayor libertad de expresión y una conversación más natural.

Lente de precisión

Precisión, nitidez y claridad. La lente de precisión garantiza imágenes de alta calidad para todas las aplicaciones, desde instantáneas hasta mensajes con vídeo. La lente está revestida con una película especial para ampliar su vida útil y protegerla contra el desgaste, los arañazos y la acumulación de polvo.

Cambia el fondo

Cambia el fondo real y engaña a tus amigos haciéndoles creer que estás en otro lugar. Puedes moverte y chatear con normalidad, ya que el software rellena automáticamente el fondo que hay

tras de ti. Puedes elegir uno de los 15 fondos disponibles, o cargar y editar tu segundo plano favorito.

Marcos y efectos divertidos y sorprendentes

Sigue chateando de forma divertida gracias a lo inesperado. Sorprende a tus amigos poniendo alrededor de tu cara uno de los diez divertidos marcos temáticos que se ajustan al chat. O entreténlos con divertidos efectos especiales que harán que se te vea en negativo, con relieves o incluso distorsionado.

Añade logotipos divertidos a tus emisiones por Internet

Personaliza tus emisiones por Internet o tu blog añadiendo tu propio logotipo divertido. Este software especial te permite insertar una imagen pequeña en cualquier esquina del vídeo que se esté transmitiendo, al igual que los logotipos de los canales de televisión.

Reacciones precisas de 800 ppp

Con 800 ppp, este ratón ofrece reacciones precisas. El cursor se moverá exactamente hasta donde desees. Y todo gracias al sensor óptico de alta definición que registra incluso los movimientos más leves. Tendrás un control total sobre el cursor.

Sensor óptico preciso

La tecnología óptica de Philips garantiza una precisión y respuesta extras. Podrás trabajar con él en la mayoría de superficies, incluidas madera, plástico o papel.

Ratón con cable retráctil

El cable retráctil ahorra espacio, lo que lo hace perfecto para viajeros

Especificaciones

Captura de vídeo y fotografía

- Sensor: CMOS
- Resolución de sensor: VGA
- Resolución de vídeo: VGA
- Resolución de instantánea: VGA
- Resolución instantánea interpolada.: 1,3 MP
- Frecuencia de cuadros máx.: 30 cps
- Lente: F2,8, D50°
- Balance de blancos: 2600 – 7600 k
- Iluminancia mín.: < 5 lux
- Profundidad de color: 24 bit

Mecánica

- Soporte para CRT
- Soporte de sobremesa
- Abrazadera para LCD
- Abrazadera para portátil
- Micrófono digital integrado
- Botón de inicio rápido
- Botón para instantáneas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Ratón para portátil SPM1702SB

Software

- VLounge: Premium
- Añade vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, ICQ, QQ

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Procesador: Pentium III a 800 MHz o más rápido
- Memoria RAM: 512 MB de RAM
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
- Conexión a Internet
- Tarjeta de sonido

Conectividad

- PC Link: USB 2.0

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Peso neto: ,171 kg
- Peso bruto: 0,38 kg
- Peso tara: 0,209 kg

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 40 x 30 x 22 cm
- Peso bruto: 3,1 kg
- Peso neto: 1,026 kg
- Peso tara: 2,074 kg

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 0 cm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Dimensiones del producto con soporte (An. x Al x Pr.): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Peso (con soporte): 0,105 kg



Fecha de emisión
2017-07-06

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 41044
EAN: 87 12581 43306 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com