

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer



BTM177

## Élvezze a zenét vezeték nélkül a Bluetooth® technológiával mobiltelefonról vagy számítógépről

A Bluetooth® technológia és a BTM177 mikro Hi-Fi rendszer segítségével mobiltelefonján és számítógépén is vezeték nélkül hallgathat zenét. A teljes körű audiorendszer funkciók a beépített mikrofonnal lehetővé teszik a kéz nélküli használatot, valamint váltást a hívások és a zenelejátszás között.

### **Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával**

- Mobiltelefonos lejátszás és PC zene a Bluetooth® technológiával
- Beépített mikrofon és hangszűrők a kéz nélküli hívásokhoz
- Automatikus váltás a hívások és a zenelejátszás között

### **Rendezze otthoni digitális zenegyűjteményét**

- MP3 digitális felvétel 2X-es sebességgel egy gombnyomással - számítógép nélkül

### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 2x25W RMS/2x50W teljesítmény

### **Kifinomult hang és megjelenés**

- Elegáns faborítású hangszórók

**PHILIPS**

# Fénypontok

## USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

## Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális

hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

## 2x rögzítési sebesség egy gombnyomással

Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár eszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra 2X-es sebességgel - egy gombnyomással, számítógép nélkül.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő

## Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Mélyreflexes hangszórórendszer

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: USB-eszköz
- Rögzítési sebesség: 2x
- USB felvételi módok: Azonnali felvétel, Programozott zeneszámok, Egyetlen lemez, Egyetlen zeneszám
- USB felvételi források: CD

## Hangolékenység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

## Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: FM antenna
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet, Analóg hangbemenet (bal/jobb)
- USB: USB-gazdaport

## Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Váltóáram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 232 x 85 x 275 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 160 x 250 x 180 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 554 x 405 x 275 mm
- Súly csomagolással együtt: 6,9 kg

## Feszültség

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2017-04-10

Verzió: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578  
EAN: 87 12581 39995 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)