

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD

HTS9810



Não é um filme caseiro, mas um cinema em casa com 9.1 Cinema Sound

Rodeie-se de um fantástico som, imagem e design. Mergulhe em Cinema Sound 9.1 - com tecnologia Ambisound - que lhe proporciona a melhor experiência sonora de cinema em casa. O HTS9810 é pura beleza e desempenho superior para o cinéfilo.

Ligar

- EasyLink para facilidade de controlo dos dispositivos ligados por HDMI CEC
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz multimédia de unidades flash USB
- A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis

Oiça

- 9.1 Cinema Sound para som surround 9.1 de 5 altifalantes
- Excelente qualidade de som com os tweeters de cúpula macia e DoubleBASS
- FullSound™ transporta a experiência auditiva dos CD para os MP3

Viva

- Altifalantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa
- Controlos no ecrã táctil para uma fácil reprodução e controlo do volume
- Altifalantes de torre de grandes dimensões para um som impressionante

Veja

- DCDi Faroudja para um vídeo de alta qualidade incrivelmente nítido
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Antena FM, Cabo de interligação, Manual de início rápido, Telecomando, Parafusos para montagem na parede x2, Manual do Utilizador, Folheto de garantia World Wide, Pilhas para telecomando, Cabo Full SCART, Cabo HDMI, Cabo de entrada de linha MP3, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede

Reprodução Áudio

- **Formato de compressão:** MP3, WMA
- **Taxa de bits MP3:** 32-256 kbps e VBR
- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-R/RW, Unidade Flash USB

Conectividade

- **Ligações Frontais/Laterais:** Entrada MP3, USB
- **Ligações posteriores:** Entrada AUX, Saída de Vídeo Componente, Conect. de altifal. fáceis de encaixar, Saída HDMI, Interligação (a caixa de alimentação), SCART I (saída CVBS, RGB), Entrada de TV (áudio, cinch)
- **Subwoofer (caixa de alimentação):** Entrada AUX (cinch, 2 pares), Entrada digital coaxial, Antena FM, Interligação (à unidade principal), Entrada digital óptica

Dimensões

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 800 x 732 x 1200 mm
- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- **Peso do conjunto:** 2,74 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 322 x 425 x 322 mm
- **Peso do subwoofer:** 12,7 kg

Altifalantes

- **Limites freq central:** 120 Hz-20000 Hz
- **Altifalante Central:** 2 sentidos
- **Controladores do altifalante central:** Tweeter de topo de 18 mm, Woofers 2 x 2,5"
- **Impedância do altifalante central:** 4 ohm
- **Altifalante Satélite:** 2 sentidos, 4 Suportes de chão, Frente com revestimento magnético, Altifalantes traseiros sem fios
- **Controladores altifalante satélite:** Woofer full range de 2x 3", Tweeter de topo de 18 mm, Woofer de 2.5 pol.
- **Limites freq do altifalante satélite:** 120 Hz-20000 Hz
- **Impedância do altifalante satélite:** 6 ohm
- **Controlador do subwoofer:** 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- **Limites de freq do subwoofer:** 20-120 Hz
- **Impedância do subwoofer:** 4 ohm
- **Tipo de subwoofer:** Controlo

Imagem/Visualização

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Melhoramento de vídeo, DCDi Faroudja, Alta definição (720p, 1080i, 1080p)

Potência

- **Consumo de energia:** 180 W

- **Alimentação eléctrica:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 1 W

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Frequência de resposta:** 20 Hz-20000 Hz
- **Potência de saída (RMS):** (@10%THD):8x75W (Dianteiro/Dianteiro lateral/Traseiro/Traseiro lateral)+1X100W(Central) + 1X100W(Subwoofer)
- **Relação sinal/ruído:** > 95 dB
- **Melhoramento do Som:** Amplificador Digital de Classe "D", Controlos de Graves e Agudos, ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- **Definições do Equalizador:** Acção, Classic, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Digital, Jogos, Notícias, Festa, Desporto
- **Sistema de som:** Ambisound, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, Estéreo

Reprodução de Fotografias

- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Melhoramento de imagem:** Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom
- **Suporte de Reprodução:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade Flash USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **RDS:** Nome da Estação
- **Bandas do Rádio:** AM, FM

Reprodução de Vídeo

- **Formatos de compressão:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- **Suporte de Reprodução:** CD-R/CD-RW, DVD-Vídeo, Vídeo CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Sistema reprodução discos de vídeo:** NTSC, PAL

Dimensões do produto

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 30,42 x 29,97 x 8,455 cm
- **Peso:** 2,74 kg
- **Dimensões do produto com suporte (L x A x P):** 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
- **Peso (com suporte):** 3,5 kg

Dimensões da embalagem

- **EAN:** 87 12581 38933 8
- **Número de produtos incluídos:** 1
- **Tipo de embalagem:** Caixa
- **Tipo de disposição na prateleira:** Horizontal
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 80 x 73,2 x 120 cm
- **Peso bruto:** 49 kg
- **Peso líquido:** 42,634 kg
- **Tara:** 6,366 kg

Embalagem exterior

- **EAN:** 87 12581 38933 8
- **Número de embalagens para o consumidor:** 1
- **Embalagem exterior (C x L x A):** 120 x 80 x 73,2 cm
- **Peso bruto:** 49 kg
- **Peso líquido:** 42,634 kg
- **Tara:** 6,366 kg

Produtos em destaque

DCDi Faroudja

Desfrute da nitidez de vídeo de alta qualidade no seu televisor com varrimento progressivo e DCDi da Faroudja. Esta funcionalidade elimina as margens distorcidas que ocorrem durante a visualização de vídeo entrelaçado standard, sobretudo nas imagens em movimento – proporcionando imagens de acção naturais. Eleve a sua experiência visual a um novo patamar com imagens mais nítidas e suaves.

9.1 Cinema Sound

O 9.1 Cinema Sound - com tecnologia Ambisound - cria o melhor ambiente de som envolvente das salas de cinema modernas. Sem a confusão de uma série de altifalantes, o 9.1 Cinema Sound proporciona a sensação impressionante de altifalantes ao longo das paredes da sala. Recria o som de cinema na sua sala, com um som surround inigualável que realmente o envolve.

Altifalantes traseiros sem fios

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos com um telecomando. Utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como standby e reproduzir podem agora ser levadas a cabo com total facilidade.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Ligação MP3

A Ligação MP3 permite a reprodução de ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em casa directamente a partir do seu leitor de música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à tomada de ligação MP3 incorporada e desfrutar da elevada qualidade de som oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 traz o entretenimento portátil ao conforto da sua sala.



Data de publicação
2009-01-22

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com