



Philips
CD Soundmachine

USB
Digital stationsindstilling



AZ1850

Fantastisk bærbar lyd

Philips CD Soundmachine frigør dine digitale yndlingssange fra din bærbare musikafspiller, så du kan nyde dem med kraftfuld lyd - når som helst og hvor som helst.

Nyd din musik fra flere kilder

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Nem at anvende

- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det

afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Praktisk fjernbetjening



Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Stereohovedtelefonstik

Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke

basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

2 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Digital indst. med faste indstillinger



Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mW
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin, digital lydkontrol
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerfunktioner: To-vejs basreflekshøjttaler
- Højttalergitterets finish: metal

Komfort

- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Kabler/tilslutning: netledning
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 4 kg
- Dybde (emballage): 198 mm
- Højde (emballage): 310 mm
- Bredde (emballage): 468 mm
- Vægt: 3 kg
- Hovedenhedens dybde: 270 mm
- Hovedenhedens højde: 170 mm
- Hovedenhedens bredde: 435 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterier: 6 x LR20 til hovedsæt (medfølger ikke), 1x CR2025 til RC (medfølger)



Udgivelsesdato
2015-02-10

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com