

Philips
Mikromusiksystem



MCM2050



Ljudsystem som passar ditt hem

Besatt av ljud

Njut av bra musik från flera olika källor. Lyssna på MP3-CD-skivor och radio eller på bärbara enheter via MP3 Link och USB Direct. Montera MCM2050/12-mikroljudsystemet från Philips på en vägg eller ställ det på ett bord – det passar i alla hem.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara

mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.

Väggmonterbar



Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 10 W RMS
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 2,75-tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelingsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, Stopp, snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, repetering, shuffle
- Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: front, motoriserad

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätadapter, FM-antenn, Snabbguide, Skruvar för väggmontering, 2 st
- Fjärrkontroll: 31-knapps kontroll
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x D): 400 x 98 mm
- Höjd (med stativ): 235 mm
- Paketbredd: 456 mm
- Paketbredd: 251 mm
- Pakethöjd: 197 mm
- Bruttovikt: 4,2 kg
- Nettovikt: 3,3 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2013-08-12

Version: 2.5.9

12 NC: 8670 000 78232
EAN: 87 12581 60779 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com