

Philips 9000 series
藍光光碟播放機

Qdeo
TI Burr-Brown DAC
3D 播放



BDP9600

超闊熒幕，優質的畫面與音效

沉醉於能與現實媲美的純正 3D 視聽環境。這款時尚酷炫的藍光光碟播放機能？
呈現晶瑩剔透的生動畫面，加上精細的音質，為您帶來超凡體驗。

參閱更多資訊

- Qdeo™ 視訊以最完美的形式處理電影
- 3D 藍光光碟播放功能可在家中提供全高清 3D 體驗
- Net TV 透過電視提供流行線上服務
- DLNA 網絡連結，透過電腦欣賞相片和視訊
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放

聆聽更多內容

- TI Burr-Brown DAC 實現超凡細緻的音質
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效
- 獨立的環形電源可帶來清晰的音質，絕無雜訊

體驗更多令人震撼感覺

- 內置 WiFi-n 實現更快速和更廣泛的無線性能
- 堅固的 3 毫米鋁製外殼保證超凡性能
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備



PHILIPS

產品特點

Qdeo™ 視訊處理



Qdeo™ 是可產生純淨自然影像的視訊處理技術。大多數影像類型均帶有噪音及雜訊，透過高清電視播放時會十分明顯。Qdeo™ 處理技術可產生具有低噪音、增強色彩、升級對比度、細節清晰、層次感更深的優質畫面，給人帶來一種安靜、悅目而沈醉的觀賞體驗。此外，Qdeo™ 技術兼容所有類型的視訊源，包括藍光光碟、DVD 甚至低品質的網絡視訊。

3D 藍光光碟播放功能



全高清 3D 藍光光碟播放功能讓您在家中享受到真實影院般的奇幻觀賞體驗。針對左右兩眼的分離影像均以 1920 x 1080 的全高品質錄製，並在屏幕上高速交替顯示。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可營造一種全高清 3D 觀賞體驗。

Net TV



透過 Net TV 體驗豐富的線上服務。隨時透過 Philips 藍光光碟播放機直接在電視上欣

賞電影、圖片、娛樂節目和其他線上內容。只需透過有線或無線連接將播放機直接連接到家庭網絡，然後使用遙控器瀏覽並選擇想要觀看的內容。Philips 功能表可讓您存取適合於電視屏幕的流行 Net TV 服務。

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

WiFi-n



WiFi-n，亦被稱為 IEEE 802.11n，是一種新的無線網絡標準。它包含許多新的選項來提昇無線連結的品質，與過去的 WiFi 標準相比，能提供更快的速度和更廣闊的範圍。WiFi-n 還具有向下相容能力，從而允許這部播放機能與按照舊 WiFi 標準運作的路由器進行相互傳輸和接收。

DLNA 網絡連結



DLNA 網絡連結？您可以輕鬆存取電腦或家庭網絡上的個人相片、音樂、視訊或影片。它採用乙太網 (LAN) 連接與 DLNA 協定來確保經 DLNA 認證的產品能夠順暢工作。透過將藍光光碟播放機連接到家庭網絡，您將能夠存取來自所有經 DLNA 認證的裝置的資訊。使用電視上專門為便於瀏覽而設計的直觀用戶介面，您只需按一下按鈕即可存取所有娛樂資訊。

TI Burr-Brown DAC



TI Burr-Brown 是一個表示高效能和高品質的知名品牌，致力於生產高保真品質的 Hi-Fi 組件，例如數碼至類比轉換器 (DAC)。Philips 信任並選擇使用 192KHz 採樣率及 24 位元解析度，將數碼聲音訊號轉換成類比聲音訊號的 TI Burr-Brown DAC。因此，您可以從原始的類比聲音波形中捕獲更多資訊，從而使聲音效能更豐富。



規格

影像 / 顯示

- 進階視訊處理：Qdeo video 視訊處理
- 3D 藍光：全高清 1080p
- 影像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)，3/2 - 2/2 動態下拉功能，動態調適去交錯，增強的調適對比度，降輕噪音功能，色彩增強
- 熒幕比例：21:9, 16:9, 4:3
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 150MHz

影像播放

- 播放媒體：BD 影像，BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- 光碟播放模式：標準播放，暫停，向前搜尋 / 反向搜尋，慢速前進，從停止狀態恢復播放，跳過，光碟功能表，重複，A-B 重複，縮放，角度
- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3

音效

- 音效系統：DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- 音訊電源：獨立的直線電源帶有環形變壓器
- 噪音訊號比率：> 120 dB
- 動態範圍 (1kHz)：> 100 分貝
- 總諧波失真：< 90dB
- 數碼 / 類比轉換器：TI Burr-Brown 24 位元 / 192 KHz 適於每個單獨頻道

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：杜比數碼解碼器，DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

數碼相片播放

- 播放媒體：USB 快閃磁碟，DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增? 功能：高清解像度，幻燈片展示連 MP3 播放功能，幻燈片展示，旋轉，縮放

連接

- 後方連接：HDMI 輸出，色差視訊輸出，數碼光學輸出，數碼同軸輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，類比音訊 7.1 聲道輸出，左 / 右類比音訊輸出，Ethernet
- 前方 / 側面連接：USB 2.0
- 網絡連接：802.11 b/g/n, 內置 WiFi
- 電腦網路連結：經 DLNA 1.5 認證

設計

- 機身：堅固的 3 毫米鋁製金屬外殼
- 連接器：鍍金 AV 連接器

便利

- 線上服務：Net TV
- 方便易用：觸控按鈕
- EasyLink (HDMI-CEC)：一鍵播放，單鍵待機
- 兒童保護裝置：監管控制
- BD-Live (設定檔 2.0)：內置 2GB 記憶體
- 可升級的固件：網上固件升級，可經由 USB 實現硬件升級
- 屏幕操作系統語言：英文，繁體中文，馬來語，泰文，簡體中文

綠色環保規格

- 再生塑料
- 經認證的環保產品

配件

- 附配件：IFU / 用戶手冊，快速入門指南，遙控器，2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊：英文，繁體中文，馬來語，簡體中文

功率

- 電源：220-240V, 50/60 Hz
- 功率：30 瓦
- 備用模式耗電量：< 0.2 瓦

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：435 x 70 x 260 毫米
- ? 品重量：4.2 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：552 x 127 x 390 毫米
- 重量 (含包裝)：6 千克



出版日期 2014-08-01

版本：3.1.5

12 NC: 8670 000 64002
EAN: 87 12581 54911 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com