



Philips
Cadre Photo numérique

20,3 cm (8")

Multimédia
Format 4/3

SPF4208



« ...et c'est là qu'il a fait sa demande en mariage ! »

Partagez ces moments uniques grâce à ce Cadre Photo vraiment simple d'utilisation et respectueux de l'environnement. Lorsque vous admirerez vos photos, vous serez sûr d'avoir fait le bon choix pour l'environnement.

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable

- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage
- Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.

Conception écologique qui respecte l'environnement

- Cadre Photo respectueux de l'environnement
- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie

Caractéristiques

Image/affichage

- Angle de visualisation: - C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
- Format d'image: 4/3
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Luminosité: 250 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 300:1

Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 512 Mo (soit 500 photos HD)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Praticité

- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
- Format vidéo pris en charge: MotionJPEG
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Lecteur de cartes: Intégré (1x)
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Boutons et commandes: Interrupteur marche/arrêt, 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 validation
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Fonction de configuration: Diaporama, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille
- Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou

Kensington

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de mise en route, Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Poids: 0,34 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation électrique: (en marche) 5,5 W
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur
- Sortie CC en ampères: 1 A
- Sortie CC en volts: 9 V

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 12581 50307 9
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 25 x 21 x 9,5 cm
- Poids brut: 1,03 kg
- Poids net: 0,78 kg
- Tare: 0,25 kg

Carton externe

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Nombre d'emballages: 2
- Poids brut: 2,3 kg
- Carton externe (l x l x H): 26 x 20 x 21,9 cm
- Poids net: 1,56 kg
- Tare: 0,74 kg



Points forts

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, Imagen Pro, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. Imagen Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'Imagen : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. Imagen Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre Cadre Photo, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Cadre Photo respectueux de l'environnement

Les Cadres Photo Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Effet de collage d'images multiples

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.



Date de publication
2014-03-07

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928
EAN: 87 12581 50307 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com