

Philips  
CD-Soundmachine med  
dynamisk basforstærkning

MP3

AZ5130



## MP3-CD-afspilning m. dynamisk basforstærkning

CD-Soundmachine med stereolyd gennem 2 store højttalere. Kraftig Soundmachine med fantastisk stereolyd fra MP3-CD, CD-diske samt kassettebånd eller radio.

### Veludstyret VCD og CD-afspiller

- MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

### Fyldig og klar lydoplevelse

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
- 4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd

### Brugervenlig

- CD-overspilning til bånd med synkron start
- Stereohovedtelefonstik
- Praktisk fjernbetjening

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Lyd

- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

### Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Overflade: Metal
- Højttalertyper: Højttalere

### Videofspilning

- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Introskan, OSD, Pause, PBC, Slow Motion, Zoom

### Audio Playback

- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- Kassetdebåndoptager(e): 1
- programmérbare numre: 20

### Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart



### Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital indstilling: Nej
- Tunerbånd: FM, mW

### Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Stereolyd (3,5 mm stik) 1 x
- Videoudgang - analog: Video (3,5 mm stik) 1 x

### Komfort

- Skærmcifre: 3
- Skærmtpe: LCD

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lyd/videokabel, Brugervejledning, Garanticertifikat
- Fjernbetjening: 33 taster

### Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 470 x 211 x 260 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 400 x 173 x 240 mm
- Vægt: 3,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,2 kg

### Strøm

- Batteritype: LR14, UM2
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6

## Vigtigste nyheder

### MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### 4" bredspektrede højttalere

4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd

### CD synkron-start-optagelse

CD-overspilning til bånd med synkron start

### Stereohovedtelefonstik



Stereohovedtelefonstik

### Praktisk fjernbetjening

Praktisk fjernbetjening



Udgivelsesdato  
2009-05-07

Version: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323  
EAN: 87 10895 82440 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)