



Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA



DS3010



Obcecado pelo som

Encha o seu espaço com música e estilo

Na sua secretária ou em qualquer outro lado, este altifalante de base arrojado fornece um som cristalino que enche o seu espaço pessoal. Sincronize o seu iPhone/ iPod com o seu PC. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Som limpo

- DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
- Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Elegante e compacto

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
- Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Versatilidade avançada

- Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone
- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
- Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes

PHILIPS

Altifalante de base
para iPod/iPhone Alimentado a pilhas/CA

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod com visor a cores, iPod classic, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod touch, iPod nano de 4.ª geração, iPod touch de 2.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: DockStudio
- Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: SO 3.0 do iPhone
- Reprodução: Navegação em álbum/faixa, Controlos de reprodução
- Definições de som: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Relógio: Apresentação analógica, Apresentação digital
- Alarme: Vários alarmes, Temporizador, Acorde com música, Acorde com sons da natureza, Acorde com uma fotografia

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost

Conectividade

- ligação ao PC: USB 2.0
- Entrada Aux

Altifalantes

- Sistema de magneto de neodímio

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Pilha
- Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
- Número de pilhas: 4
- Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Dimensões

- Peso da caixa principal: 3,03 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 150 x 135
- Peso incl. embalagem: 1,33 kg
- Dimensões da caixa principal: 300 x 240 x 145 mm
- Quantidade de caixas principais: 2
- Peso: 0,96 kg

Acessórios

- Cabos: Entrada AUX-in de 3,5 mm
- cabo USB: Preto



DS3010/10

Destaques

Altifalantes de neodímio

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Sincronização do PC

Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Aplicação DockStudio na App Store



A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas funcionalidades modernas e exclusivas para o seu altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas como imagem de fundo. A aplicação DockStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente estarão disponíveis novas actualizações de temas e novas funções.



Data de publicação
2014-04-11

Versão: 8.1.6

12 NC: 8670 000 64052
EAN: 87 12581 54936 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com