

PHILIPS

行车记录仪

CVR1700



使用手册

User manual

欢迎

欢迎来到飞利浦世界！您能选择和购买飞利浦的产品，我们非常高兴。您可在我们的官方网站上获得飞利浦公司的全方位技术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。

www.philips.com

产品特点

360°全景泊车辅助系统通过安装在车身后左右左右的4个超广角高清摄像头，同时采集车辆四周的影像，经过图像处理单元矫正和拼接后，形成一幅完整无缝拼接360°全景鸟瞰图，实时传送到中控台的显示设备上。借助此全景系统，驾驶员可以直观地看到车辆所处的位置以及车辆周围的障碍物，从容操控车辆泊车入位或通过复杂路面，有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故发生，提升行车安全。

功能参数

主机：

名称	参数
操作系统	linux
soc	华为海思
工作电流	≤800mA@12V
工作电压	DC11.5~16V
工作温度	-30°C ~ 70 °C
储存容量	4 ~ 128GB U盘
存储温度	-40°C ~ 90°C
输出制式	PAL/NTSC /VGA
录像格式	H.264
冷启动时间	9S
行车记录	前、后、左、右、四路记录
停车监控	1~24H
震动监控	实时监控
开机指示	360全景显示
转向灯显示	俯视+原始，俯视+去畸变，左右单画面
双内显示	限宽模式
倒车模式	倒车+全景+俯视

摄像头：

名称	参数
工作电压	DC5V
工作电流	125mA
工作电压	-30°C ~ 80°C
传感器	格科微2053
视频分辨率	1280x720P@30FPS
水平视角	180°
垂直视角	140°
白平衡	自动
增益控制	自动
防护等级	IP67（摄像头部分）
镜头	6玻2.0光圈

重要须知

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息。

免责声明

本产品主要为车辆驾驶者提供一个全方位车辆周边路面状况的视频信息实时显示或者记录，以协助驾驶者更好的进行安全驾驶，但是由于路况的复杂性以及驾驶者的不同驾驶习惯，本公司不承担安装有本产品的车辆在任何情况下发生交通事故时的相关连带责任，请驾驶者谨慎驾驶，遵循交通安全条例

温馨提示

- 此产品以标贴铭牌显示型号核准代码。

产品中有害物质的名称及含量 Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	x	○	○	○	○	○
附件（连接线） Accessories cables	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
The table is compiled according to SJ/T 11364.

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
○ Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。
X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限
Environmental Protection Use Period

这标志表示的期间（10年）是电子电气产品中有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Service
Service
Service
GUARANTEE

This guarantee card is valid in china
This guarantee card should be retained by
The USER

此保用卡在中国适用，用户请保留此卡。



此产品是一件设计精良，有高品质原件制造之数码产品，在正确使用及保养下应能正确地表现其优越性能。
自购买日期始，整机保修一年。关于主要部件保修期限，按照国家消法规定执行。行车记录仪中国区总经销（深圳市京华数码科技有限公司）将按下列保用条款持卡用户提供免费保修服务。

保用条例：

保用服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如接入不当电源，使用不当配件，不依说明书使用，因运输及其他意外而造成之损坏，非经本公司认可之维修和改装，用于商业及工业目的造成产品损坏，错误使用或疏忽而造成损坏，不当之安装或因天灾造成损坏等，保用服务立刻失效。此保用服务并不包括附件，辅助装置，运输费。维修时请带上此卡及正本发票。

User's Name:

用户姓名

Address:

地址

Tel.No:

电话

Post Code:

邮编

Company Seal:

购买商品印章

Date of Purchase:

购买日期

Invoice No:

发票号

Model No:

型号

Serial No:

机身编号

Product Place:

产地

Shop name and address:

购买商名称及地址

Tel.No/Post Code:

电话/邮编