



Philips
Leitor de CD

Bluetooth

Para iPod, iPhone e iPad
CD



AZ1

REPRODUZIR . ALTO. EM QUALQUER LUGAR

com transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Philips AZ1 emite músicas potentes de rádio, iPhones/iPads/iPods, CD e qualquer dispositivo Bluetooth. Com emparelhamento de um só toque por NFC, a transmissão de música sem fios via Bluetooth nunca foi tão fácil. Ligue um microfone ou uma guitarra para desfrutar de uma jam session.

Reproduza tudo o que deseja

- Transmitir música sem fios a partir de qualquer smartphone via Bluetooth™
- Emparelhamento Bluetooth de um só toque por NFC
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad através da porta USB
- Sintonização digital FM com estações programadas
- Microfone e entrada de guitarra com controlo de nível

Reproduza onde desejar

- Alça de transporte e design robusto para uma melhor portabilidade
- Funciona com tanto com CA, como com pilhas tipo botão D

Reproduza bem alto

- Potência de saída máxima RMS de 40 W
- Som MAX para uma potência imediata
- Altifalantes coaxiais fornecem um som natural e cristalino
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

PHILIPS

Destques

Transmita música via Bluetooth™

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos através deste altifalante via ligação sem fios.

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Microfone e entrada de guitarra

Transforme o seu aparelho Philips no sistema de entretenimento para ocasiões especiais ou para diversão espontânea. Um microfone integrado e uma porta para guitarra permitem-lhe demonstrar o seu talento, proporcionar entretenimento ou fazer discursos e anúncios. Pode continuar a ser reproduzida música de várias fontes, mesmo quando utiliza o

microfone e liga um instrumento musical. Agora pode cantar karaoke sempre que quiser ou ligar a sua guitarra para jam sessions electrizantes. Com a Philips, a diversão é infundável.

Alça de transporte e design robusto

Basta encaixar a alça de transporte, colocá-la sobre o seu ombro e sair. O AZ1 também tem o tamanho perfeito para levar consigo na cabina de um avião e poder apresentar o seu espectáculo no estrangeiro. O seu design robusto é suficientemente resistente para sobreviver a festa após festa, no interior ou ao ar livre, e os controlos podem ser voltados para dentro para estarem protegidos quando transporta o sistema.

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad



Este altifalante é fornecido com uma porta USB, que lhe permite carregar comodamente

o seu iPod, iPhone, iPad. Basta ligar o seu dispositivo Apple com o respectivo cabo USB à parte posterior do altifalante. Pode reproduzir qualquer música do seu dispositivo Apple enquanto este carrega.

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Potência de saída máxima RMS de 40 W
Potência de saída máxima RMS de 40 W

Especificações

Compatível com iPad

- através da porta USB: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Compatibilidade com iPhone

- através da porta USB: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Compatível com iPod

- através da porta USB: iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modo de reprodução para USB: avanço/retrocesso rápido, procurar o álbum seguinte/anterior, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa, reprodução/pausa
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa, procurar o álbum seguinte/anterior, reprodução/pausa

Som

- Melhoramento do som: Sistema Bass Reflex, Som MAX
- Controlo do volume: rotativo
- Potência de saída: 40 W RMS (máx.)

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Altifalantes: Diafragma do altifalante coaxial
- Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD com retroiluminação

Conectividade

- 1 entrada para microfone: 6,3 mm (1/4 pol.)
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- 1 entrada para guitarra: 6,3 mm (1/4 pol.)

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Tipo de bateria: 8 pilhas de tamanho D

Acessórios

- Cabos/ligação: cabo de alimentação
- Outros: Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia
- Alça para o ombro

Tecnologia sem fios Bluetooth®

- Perfis: A2DP, AVRCP
- Versão: V2.1 + EDR

Sintonizador/recepção/transmissão

- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do sintonizador: FM



Data de publicação
2014-04-11

Versão: 2.1.3

12 NC: 8670 001 10645
EAN: 08 71258 17066 23

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com