

Philips
Interne drive

DVD

20x ReWriter

SPD6105BD



Schrijf en label uw DVD's met één apparaat

Het betrouwbare merk.

Uw disc, uw project. Waarom zou u schrijven als u uw eigen, professionele label kunt maken waarmee uw herinneringen worden weerspiegeld.

Een voorproefje van de nieuwste technologie

- Station met LightScribe-functie
- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- DVD-RAM-formaat ondersteund

Superieure prestaties

- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc
- Ongelooflijke schrijfsnelheid van 20x

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

Gemak

- CD- en DVD-brander en labelprinter gecombineerd in één apparaat
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

PHILIPS
sense and simplicity

Interne drive
DVD 20x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD+R:** 20x (27.000 kB/sec.) by CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R:** 20x (27.000 kB/sec.) by CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec) by PCAV

Herschrijfsnelheid

- **CD-RW afspelen:** 24x (3600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV

Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **DVD-RAM:** 5x (6750 kB/sec) bij PCAV

Connectiviteit

- **Interface:** SATA
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling, Analoge audio links/rechts uit, Aansluiting voor gelijkstroom, Digitale audio uit

Gemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4 CPU, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Technische specificaties

- **Vochtigheid:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Bereik gebruikstemperatuur:** 5 - 50 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15
- **Bereik temperatuuropslag:** - 40 - 65 °C

Omdoos

- **Brutogewicht:** 12,7 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 48,5 x 47 x 22 cm
- **Nettogewicht:** 9 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 3,7 kg

Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 26 x 21 x 10,7 cm
- **Brutogewicht:** 1,2 kg
- **Nettogewicht:** 0,9 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,3 kg

SPD6105BD/10

Productkenmerken

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstiften en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

Brander en printer in één

Met de LightScribe-technologie drukt u labels af met uw CD- en DVD-brander.

Plug & Play

Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Op één enkelzijdige dubbellaagse disc kunt u 8,5 GB gegevens of 4 uur DVD-video van topkwaliteit opslaan

DVD-RAM

Het DVD-RAM-formaat wordt ondersteund en dat maakt dit product een echt MultiRecording-station dat alle CD- en DVD-formaten ondersteunt.



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35214
EAN: 87 12581 37716 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com