

Philips
Microchaîne DVD



MCD149

Transformez n'importe quelle pièce en salle de cinéma

Vous aimez la technologie dernier cri ? Alors, optez pour cette microchaîne hi-fi 2 en 1 prenant en charge la lecture de DVD, CD-MP3 et CD-WMA. Détendez-vous et profitez de votre musique et de vos films préférés. Le Home Cinéma ne sera plus jamais pareil !

Profitez de vos morceaux, photos et films préférés !

- Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle

Intensifiez votre expérience sonore

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour un son profond et spectaculaire
- Entrée AUX pour améliorer le son du téléviseur
- Puissance de sortie totale de 200 W RMS (système 2.1)

Commencez la journée à votre manière

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynam. des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Progressive Scan

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB)
- Système audio: Dolby Digital

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4"
- Type de caisson de basses: Passif

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DivX, DVD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, PBC, Ralenti, Zoom, Affichage à l'écran, Contrôle parental, Reprise de lecture à l'arrêt
- Zone du DVD: 2
- Vidéo - améliorations: Progressive Scan

Lecture audio

- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Présélections: 40

Connectivité

- Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden), Péritel
- Entrée AUX: 1 (G/D)/RCA
- Autres connexions: Sortie audio coaxiale numérique, Antenne FM, Sortie ligne
- USB: Hôte USB

Convivialité

- Alarmes: Alarme CD, Mise en veille programmable, Alarme radio
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: FTD blanc
- Affichage multilingue à l'écran: Espagnol, Français, Anglais, Allemand, Italien, Portugais
- Mode veille Eco: 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Antenne FM
- Télécommande: 38 touches, piles lithium
- Câbles: D-sub

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 125 x 250 x 232 mm
- Poids (emballage compris): 13 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 199 x 311 x 390 mm



Date de publication
2009-03-13

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com