

Philips
Viihdejärjestelmätelakka



AJ300D

Toista musiikkia ja lataa iPod

wOOx-tekniikka takaa voimakkaan basson

Kuuntele kannettavaa musiikkilaitettasi kotona! Telakoi iPod- tai GoGear-soittimesi kompaktiin AJ300D-telakointijärjestelmään, jossa on voimakkaat bassoäänet takaava 12 watin RMS-teho. Nauti musiikista ja valitse herätysääneksi lempimusiikkisi.

Rikas ja selkeä äänikokemus

- Lataa iPod- ja GoGear-laitteet ja soita musiikkia
- Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx-kaiutintekniikalla
- Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää omaan iPod- tai GoGear-musiikkiisi
- Kaksi herätysaikaa
- Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

Helppokäyttöinen

- 5 painiketta suosikkiradiokanavien helppoon käyttöön
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

wOOx™-tekniikka



wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

Aux-in-liitäntä



AUX-IN-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten



Herää iPod/GoGear-musiikkiin

Herää omaan iPod- tai GoGear-musiikkiin

Pikavalintojen digitaalinen viritys



Kanavarikavalintojen digitaalinen viritys

5 yhden painikkeen kanavaa



Käytä suosikkikanaviai uudeksi painikkeella

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, Väri näyttöinen iPod, iPod (5th Generation)

GoGear-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: HDD6330/ HDD6320/ HDD1850/ HDD1840/ HDD1835/ HDD1830/ HDD1820/ HDD1635/ HDD1630/ HDD1620/ HDD1420/ SA9100/ SA9200

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 5
- Antenni: FM-antenni

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, GoGear-laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin

Käytön mukavuus

- Kello/versio: Digitaalinen
- Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, Kaksi herätysaikaa, Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Taustaväri: Sininen

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 6 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 5
- Kaiutinparannukset: wOOx-bassoelementti
- Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm

Virta

- Verkkovirta: KYLLÄ
- Verkkolaitetyyppi: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 161 x 191 x 164 mm
- Paino: 1,34 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 248 x 224 x 212 mm
- Paino pakattuna: 1,94 kg



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 3.1.15

12 NC: 8670 000 26956
EAN: 87 12581 31563 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.