



Philips
Altoparlanti portatili MP3

Universale da 3,5 mm
Argento



SBA1600



Audio stereo in viaggio

da un divertente altoparlante portatile

Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'altoparlante da viaggio dotato di batteria dalla durata davvero sorprendente. Collega il cavo di ingresso per utilizzarlo come lanyard e ottenere una portabilità totale. All'interno un amplificatore digitale elimina le interferenze del cellulare.

Musica in stereo

- Per prestazioni audio di qualità
- Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
- Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
- Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica

- 40 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
- Alimentazione a batteria per una portabilità totale
- Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità

PHILIPS

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colori: White

Audio

- Risposta in frequenza: 350 - 16.000 Hz
- Impedenza: 4
- Parametri potenza RMS: 2 W

Accessori

- Batterie: non incluso

Assorbimento

- Tipo di batteria: AAA
- Tempo di durata della batteria: 40 ora
- Numero di batterie: 3

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
9,5 x 15 x 3,04 cm

- Peso lordo: 0,11838 Kg
- Peso netto: 0,05912 Kg
- Tara: 0,05926 Kg
- EAN: 87 12581 47705 9

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 24
- Scatola esterna (L x L x A): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
- Peso lordo: 3,844 Kg
- Peso netto: 1,41888 Kg
- Tara: 2,42512 Kg
- EAN: 87 12581 47706 6

Cartone interno

- Numero di confezioni consumatori: 6
- Scatola interna (L x L x A): 20 x 10 x 18,5 cm
- Peso lordo: 0,80588 Kg
- Peso netto: 0,35472 Kg
- Tara: 0,45116 Kg
- EAN: 87 12581 47707 3

In evidenza

40 ore di riproduzione continua

Alimentato a batteria, questo altoparlante offre fino a 40 di riproduzione continua per ascoltare la tua musica ovunque, senza pensieri.

Alimentazione a batteria

Alimentato a batteria, è facile da trasportare per averlo sempre con te ovunque.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Linea leggera e portatile



Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono di portare sempre con te questi altoparlanti.

Doppi ingressi come lanyard

Questo altoparlante è sempre pronto all'uso! Ogni volta che vuoi portare la musica con te, ricollega il cavo line-in e fissalo in modo da utilizzarlo come comodo lanyard.

Schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari

La tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari è un sistema a circuiti avanzati per eliminare le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido

Jack per cuffie universale da 3,5 mm

Plug and play con qualsiasi dispositivo dotato di jack per cuffie da 3,5 mm: iPod, iPhone, GoGear, lettori MP3, laptop, netbook, telefoni musicali e molto altro.



Data di rilascio
2014-06-23

Versione: 3.0.8

12 NC: 8670 000 51527
EAN: 87 12581 47705 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com