

PHILIPS

Télécommande multimédia

SRM7500



Naviguez instantanément dans votre collection de musique

Sélectionnez les chansons dans le creux de votre main

La télécommande SRM7500 agit comme le deuxième écran de votre PC. Voyez vos chansons présentées par artiste, par album ou par genre, dans le creux de votre main. Sélectionnez en toute liberté votre musique préférée, où que vous soyez dans la maison.

Installation rapide et facile

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Aucun manuel requis pour la configuration

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Activités pour commander plusieurs appareils via une seule touche
- Commande jusqu'à 7 appareils sur 10
- Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Gestion du contenu multimédia en quelques clics

- Parcourez vos fichiers musicaux sans votre téléviseur/moniteur
- Adaptateur USB basé sur fréquences radio, les murs ne sont plus un obstacle
- Touche d'accès direct pour contrôler un PC Microsoft Media Center
- Compatible avec Microsoft Media Center, WMP10-11, iTunes 6-7

Caractéristiques

Sélection multimédia sur l'écran

Vous pouvez désormais afficher et sélectionner les morceaux, images et vidéos situés sur votre PC à partir de l'écran LCD de la télécommande. La communication bidirectionnelle par radiofréquence entre le dongle USB et la télécommande rend le contenu multimédia de votre PC accessible sur votre télécommande, si bien que vous n'êtes plus obligé d'allumer votre téléviseur ou votre moniteur pour voir le menu et sélectionner vos fichiers préférés.

Adaptateur USB

Vous pouvez connecter un adaptateur USB au port USB de votre appareil afin de le contrôler, même s'il se trouve dans un placard ou dans une autre pièce. Un module de radiofréquence est intégré à l'adaptateur USB et à la télécommande, ce qui leur permet de communiquer entre eux : les signaux de la télécommande sont reçus par l'adaptateur USB qui envoie alors sur l'écran LCD de la télécommande les informations du contenu situé sur le PC MediaCenter.

Compatibilité avec un PC

Vous pouvez lire vos fichiers préférés Microsoft Media Center (XP ou Vista), WMP10-11 ou iTunes 6-7 car ces formats sont pris en charge par l'écran LCD de la télécommande et peuvent être contrôlés par cette dernière.

Commandes Microsoft incluses

La télécommande est munie d'une touche verte, réservée au Microsoft Media Center, qui vous permet d'accéder au menu du PC Microsoft Media Center.

Télécommande 7 en 1 pour appareils de divertissement

Avec la télécommande 7 en 1, vous pouvez programmer et commander jusqu'à 7 appareils audio ou vidéo de la plupart des marques. Elle contient en effet les codes infrarouges de tous les types d'équipement de loisirs de presque toutes les marques. Vous allez pouvoir remplacer votre collection de télécommandes par un seul et même appareil...

Interface basée sur les activités

Au lieu de faire fonctionner les appareils un par un, le système de commande basé sur les activités classe les fonctions les plus souvent utilisées par type d'activité, comme « Regarder un film » ou « Écouter un CD ». Lorsqu'un utilisateur sélectionne « Regarder un film » (au lieu de commander individuellement chaque appareil, comme le lecteur de DVD, le téléviseur et le récepteur multimédia), une touche unique regroupe toutes les commandes nécessaires pour commencer à regarder un film : allumer le téléviseur, allumer l'amplificateur et sélectionner l'entrée appropriée, allumer le lecteur de DVD et lancer la lecture.

Base de données de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de contrôler vos appareils sans avoir besoin d'apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi contrôler pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Configuration guidée

À l'inverse d'autres télécommandes universelles pour lesquelles il faut introduire un code à 3 chiffres afin d'identifier une marque ou un appareil, cette télécommande permet une installation directe et pas à pas de vos appareils, quelle qu'en soit la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Spécifications

Pratique

Rétroéclairage

Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Allemand, Français, Italien, Espagnol

Couleur du rétroéclairage: Blanche

Appareils pris en charge: AMPLIFICATEUR, CÂBLE, CD/MD, Radiodiffusion numérique terrestre, DVD, PC, PVR, RÉCEPTEUR, Boîtier décodeur satellite, Téléviseur, TV-DVD, TV-magnétoscope, Magnétoscope

Alimentation

Type de pile: AA/LR6 alcaline

Nombre de piles: 3

Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique

Informations de l'emballage

12NC: 908210008417

EAN/UPC/GTIN: 6 09585 11354 1

Hauteur: 38 millimètre

Longueur: 328 millimètre

Poids brut: 0.36 kg

Largeur: 162 millimètre

Carton externe

EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 11354 8

Hauteur: 180 millimètre

Quantité: 2

Longueur: 336 millimètre

Largeur: 80 millimètre

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Apprentissage codes IR

Voyants de transmission: 2

Nombre de marques dans base de données: Plus de 800

Réponse en fréquences porteuses: 30 kHz - 100 kHz + 455 kHz

